





# CD 70 NAVI:




# DVD 90 NAVI:






## Kolo upravljača 1



## Kolo upravljača 2



---

Kolo upravljača 1 .....	4
Kolo upravljača 2 .....	4
Opće informacije .....	6
Kratki pregled .....	8
Uporaba .....	11
Radio .....	20
CD/MP3 uređaj .....	29
Podešavanja zvuka .....	33
AUX ulaz * .....	34
Navigacija .....	35
Info izbornik .....	59
Postavke .....	64
Problemi u radu .....	70
Opće napomene .....	73
Rječnik .....	76
Kazalo pojmova .....	78
Izbornici zaslona .....	81

## Opće informacije

CD 70 NAVI i DVD 90 NAVI Infotainment sustavi nude vrhunski Infotainment sustav u –vozilu.

Uživajte u neprekinutom radio prijemu zahvaljujući snažnom dvostrukom tuneru. I sa RDS TMC uvijek ste upoznati s najnovijim informacijama o stanju u prometu. Dvostruki tuner kreirati će popis trenutno dostupnih postaja a da vi i ne primijetite. To Vam omogućava pristup postajama u trenutnom području prijema bez napornog traženja.

Ugrađeni CD player Vam omogućava da uživate u reprodukciji audio i MP3 CD-a.

Dodatno, možete, na primjer, spojiti prijenosni uređaj na Infotainment sustav kao dodatni izvor zvuka ✱.

Digitalni procesor zvuka pruža Vam pet predefiniраниh tipova zvuka za optimizaciju zvuka (četiri za muziku i jedan za glas).

Navigacijski sustav sa dinamičkim uputama vodi Vas sigurno do Vašeg odredišta i automatski zaobilazi zastoje i druge prepreke na cesti na Vaš zahtjev.

Dobro osmišljeni elementi upravljanja, jasni izbornici i veliki grafički zaslon i veliki kotačić omogućavaju jednostavno i intuitivno upravljanje.

Kontrole na kolu upravljača ✱ omogućavaju Vam uporabu Infotainment sustava bez da mičete ruke s kola upravljača.

## Opće napomene o ovim uputama za uporabu

Kako bi Vam pružili brzi pregled raznih funkcija proizvoda, sažetak svih elemenata upravlja dan je u poglavlju „Kratki pregled” zajedno sa svakom naslovnom stranicom.

Poglavlje naslovljeno „Upravljanje” sadrži opis osnovnih koraka upravljanje Infotainment sustavom.

Poglavlja naslovljena „Radio”, „CD/MP3 player”, „AUX ulaz ✱”, „Navigacija” i „Postavke” daju detaljni opis funkcija Vašeg Infotainment sustava.

Ako tražite određenu temu, kazalo pojmova na kraju uputa pruža Vam brze reference.

Popis izbornika zaslona pomaže Vam sa prikazanim informacijama.

Ako Vaš Infotainment sustav ne radi prema Vašim očekivanjima, najprije pročitajte poglavlja „Problemi u radu” i „Opće napomene”. Često se sumnjiva greška može brzo popraviti.

Sljedeći simboli pomažu Vam u razumijevanju elemenata upravljanja:

- ✎ Ruka ispred teksta zahtijeva da nešto uradite.
- ✓ Kvačica ispred teksta označava reakciju uređaja
- Točka ispred teksta označava dodatne informacije o temi.
- Linija ispred teksta označava numeraciju.
- ⚠ Sigurnosne upute i upozorenja sadrže važne informacije za sigurnu uporabu Infotainment sustava. Nepoštovanje ovih uputa može rezultirati opasnošću od oštećenja ili ozljeda. Stoga, molimo da pregledate ove informacije s posebnom pažnjom.
- ✱ Zvezdica označava opremu koja se ne nalazi u svim vozilima (opcije modela, opcije za pojedine zemlje, opcijska oprema).
- ▶ Strelica pokazuje da se aktualna tema nastavlja na sljedećoj stranici.

## Zaslon s informacijama

Ovisno o opremi modela, Vaše vozilo je opremljeno Grafičkim info zaslonom ili Info zaslonom u boji ✱.

Oba zaslona također prikazuju podatke putnog računala ✱, check control sustava ✱ i sustava kontrole klime ✱. Ove funkcije opisane su u Uputama za uporabu vozila.

Zbog toga, zasloni mogu biti različiti od slika u ovim Uputama za uporabu.

Neki izbornici zaslona ovise o drugim postavkama uređaja i vozila. Na nekim slikama izbornika zaslona stoga može biti prikazano nešto što nije prikazano na zaslonu u Vašem vozilu.

## Važne informacije o upravljanju i sigurnosti prometa

- ⚠ Uporaba navigacijskog sustava ne oslobađa vozača od odgovornosti za pravilno i oprezno ponašanje u vožnji. Uvijek se moraju poštivati pravila ponašanja na autoputu. Koristite Vaš Infotainment sustav na način da uvijek možete sigurno upravljati vozilom. Ako ste u nedoumici, zaustavite vozilo i koristite Infotainment sustav dok je vozilo parkirano.
- ⚠ Vršite unos (npr. adresa) samo kad vozilo miruje.
- ⚠ Ako su upute za vožnju u suprotnosti sa prometnim pravilima, prometna pravila uvijek imaju prednost.
- ⚠ U određenim područjima jednosmjerne ceste, okretanje i zabrana ulaska (npr. pješačka zona) nisu uzeti u obzir. Infotainment sustav u takvim područjima daje upozorenje koja morate potvrditi. Obratite posebnu pažnju na jednosmjerne ulice, okretanje i zabranu prolaza.

## Uređaj za zaštitu od krađe

Infotainment sustav opremljen je elektroničkim sigurnosnim sustavom za zaštitu od krađe. Sustav radi samo u Vašem vozilu i stoga je beskoristan za kradljivca.

## Kratki pregled

Slike za ovaj kratki pregled prikazane su na naslovnoj stranici i na stražnjim koricama.

### Elementi upravljanja

- 1  Kratki pritisak:  
Uključivanje i isključivanje  
  
Pritisnite i držite:  
Uključivanje/isključivanje potpunog stišavanja  
  
Zakrenite:  
Podešavanje glasnoće:
- 2  Izbacivanje audio/MP3 CD-a
- 3  Ladica za audio/MP3 CD-e
- 4 **NAVI** Navigacijski izbornik
- 5 **MAIN** Poziv glavnog izbornika
- 6  Kotačić  
  
Zakrenite: Odabir stavki izbornika i komandi  
  
Pritisnite: Potvrda odabira (OK)


- 7 **INFO** Info izbornik
- 8 **SOUND** Sound izbornik
- 9 **0 ... 9** Tipke za odabir postaja
- 10  Ponavljanje navigacijske upute
- 11  Pozivanje početne adrese
- 12 **BC** Putno računalo \*<sup>1)</sup>
- 13 **SETTINGS** Izbornik postavki, ovisno o odabranoj funkciji
- 14  Pregibni prekidač s tipkama traženja
- 15 **TP** Program o prometu
- 16 **AUDIO** Prebacivanje između reprodukcije radija i CD-a
- 17  Ladica za navigacijski DVD/CD
- 18  Izbacivanje navigacijskog DVD-a/CD-a

### Kontrole na kolu upravljača \*




Ovisno o modelu vozila, ugrađuju se dva različita sustava kontrola na kolu upravljača.

Kontrole na kolu upravljača imaju druge funkcije povezane s portalom mobilnog telefona \*. Vidi upute za Portal mobilnog telefona.





#### Kolo upravljača 1:

- 1  Zakrenite:  
Pomicanje kursora  
  
Pritisnite:  
Potvrda izbora
- 2  Radio: Promjena tipke postaje  
  
CD: Restartanje CD-a  
MP3: Sljedeći album  
  
Portal mobilnog telefona \*:  
Aktiviranje prepoznavanja govora
- 3  Prebacivanje između radija i CD-a  
  
Portal mobilnog telefona \*:  
Prihvatanje/završetak poziva

<sup>1)</sup> Vidi Upute za uporabu vozila



- 4  Radio: Traženje natrag  
CD/MP3: Preskakanje unatrag
- 5  Radio: Traženje naprijed  
CD/MP3:  
Preskakanje unaprijed
- 6  Podešavanje glasnoće

**Kolo upravljača 2:**

- 1  Pomicanje kursora udesno ili gore
- 2  Pomicanje kursora ulijevo ili dolje
- 3  Potvrda odabira
- 4  Prebacivanje između radija i CD-a
- 5 - Smanjenje glasnoće
- 6 + Pojačanje glasnoće

**Twin Audio \***

Ovisno o vrsti vozila, ugrađeni su različiti elementi upravljanja (slike daju primjer).

- 19 - Izlaz za lijevu slušalicu
- 20 - + Podešavanje glasnoće (izlaz za lijevu slušalicu)  
**VOLUME**
- 21  Radio: Traženje unatrag  
CD/MP3: Preskakanje unatrag
- 22 **TUNER** Reprodukcijski radijski
- 23  Uključivanje i isključivanje Twin Audio sustava uklj./isklj.
- ON / OFF**
- 24 **CD** Reprodukcijski CD-a
- 25  Radio: Traženje unaprijed  
CD/MP3: Preskakanje unaprijed
- 26 - + Podešavanje glasnoće (izlaz za desnu slušalicu)  
**VOLUME**
- 27 - Izlaz za desnu slušalicu

**Prikazana informacija**

Grafički info zasloni ili Info zaslon u boji \* prikazuju informacije radija, CD playera i navigacijskog sustava i portala mobilnog telefona \*.

Zasloni putnog računala \*, sustava kontrole klime \* i check control sustava \* kao i datuma, vremena i temperature okoline opisani su u Uputama za uporabu vozila.

Zasloni portala mobilnog telefona \* opisani su u Uputama za uporabu portala mobilnog telefona.







**Simboli na glavnom zaslonu**

Nakon uključivanja Infotainment sustava, mogu se prikazati različiti simboli ovisno o odabranoj funkciji uređaja (audio, navigacija, putno računalo \*, portal mobilnog telefona \*). Simboli imaju sljedeća značenja:

### Audio funkcije

- AM** odabrano je AM valno područje.
- FM** odabrano je FM valno područje.
- AS** odabrana je FM ili AM razina automatske memorije.
- [ ] Aktivan je program o prometu, međutim ne prima se postaja s programom o prometu.
- TP** Odabrana postaja emitira informacije o stanju u prometu.
- [TP]** Aktivan je program o prometu, informacije o stanju u prometu će biti preusmjerene.
- TMC** Primaju se RDS TMC informacije o stanju u prometu.
- REG** Aktivna je regionalizacija.
- CD in** U audio ladicu je umetnut audio /MP3 CD.
- MP3** Učitani CD sadrži MP3 datoteke.

### Navigacijske funkcije

-  Odabrana je klasa puta „Fastest Route” (najbrži put).
-  Odabrana je klasa puta „Shortest Route” (najkraći put).
-  Odabrana je klasa puta „Motorway” (autoput).
-  Odabrana je klasa puta „Secondary roads” (sekundarne ceste).
-  Odabrana je klasa puta „Toll free” (bez naplate cestarine).
-  Aktivno je „Dinamičko vođenje” po putu.
-  Nema ili je nedovoljno jak GPS signal (npr. ispod mostova, u šumama ili između visokih zgrada).
-  Isključene su zvučne upute za vožnju.

### Putno računalo

Simboli putnog računala opisani su u Uputama za uporabu vozila.

### Funkcija portala mobilnog telefona ❄



Simboli portala mobilnog telefona opisani su u Uputama za uporabu portala mobilnog telefona.

## Uporaba

Brojne funkcije Infotainment sustava kontroliraju se putem funkcijskih tipki i izbornika. Kontrole na kolu upravljača \* omogućavaju Vam sigurno i jednostavno upravljanje Infotainment sustavom bez micanja ruku s kola upravljača.

Kontrole na kolu upravljača \* vidi stranica 17.

### Uključivanje i isključivanje

 Kratko pritisnite tipku **Ol**  za uključivanje i isključivanje Infotainment sustava.

- ✓ Čuti ćete zadnji odabrani izvor zvuka.
- Kad je uređaj isključen i kontakt uključen, prikazano je vrijeme, temperatura okoline i datum.

### Uključivanje i isključivanje ključem za pokretanje (Ignition Logic - Veza s kontakt bravom)



Ako je infotainment sustav uključen, može se isključiti i uključiti automatski izvlačenjem ili umetanjem i zakretanjem ključa za pokretanje u kontakt bravi.

Veza s kontakt bravom može se isključiti u „Settings“ izborniku, vidi stranica 65.

### Automatsko isključivanje



Ako je Infotainment sustav uključen kotačićem **Ol**, isključuje se automatski jedan sat nakon izvlačenja ključa za pokretanje.

### Podešavanje glasnoće

 Za podešavanje glasnoće, zakrenite kotačić **Ol** .

- Kad je Infotainment sustav uključen, postavljena je zadnja odabrana glasnoća ako nije veća od maksimalne glasnoće pri uključivanju.
- Maksimalna glasnoća pri uključivanju i glasnoća navigacijskih poruka i informacija o stanju u prometu može se posebno podesiti, vidi stranica 67.

### Funkcija potpunog stišavanja


 Pritisnite i držite kotačić **Ol**  za potpuno stišavanje Infotainment sustava.

- Kad je TP uključen, informacije o prometu će se čuti.
- Kad je aktivan navigacijski sustav i dalje ćete moći čuti glasovne obavijesti.

### Potpuno stišavanje

 Ponovno pritisnite kotačić **Ol**,

ili:

 zakrenite kotačić **Ol** za prekid potpunog stišavanja.

### AUX ulaz \*

Vanjski izvor zvuka, npr. prijenosni MP3 player, se može spojiti putem AUX ulaza Vašeg vozila. Stereo reprodukcija ovog izvora se vrši putem zvučnika Infotainment sustava ili putem Twin Audio \* sustava.

Konektor se nalazi u području središnje konzole.

- AUX ulaz uvijek održavajte čistim i suhim.

Za najbolju moguću kvalitetu zvuka, vanjski izvor zvuka treba postaviti na maksimalnu glasnoću. Na uređajima s linijskim izlazom, izlazni signal je dostupan s fiksnom razinom zvuka i ne može se promijeniti.

- Ako dođe do izobličenja tijekom reprodukcije vanjskog izvora, smanjite glasnoću vanjskog izvora dok izobličenje ne nestane.
- ⚠ Kada vršite prebacivanje između različitih izvora zvuka, uzmite u obzir različite glasnoće radija, CD-a i AUX-a. Smanjite glasnoću prije prebacivanja.

## Kotačić

Kotačić **6** je središnji element upravljanja Infotainment sustava. Upravlja gotov svim funkcijama sustava pomoću izbornika.



### Zakrenite:

odabir komandi, opcija izbornika ili slova.



### Pritisnite:

potvrda prikazanog odabira.

## Glavni zaslon

Glavni zaslon je zaslon koji se prikazuje nakon uključivanja Infotainment sustava. Može se pozvati u bilo koje vrijeme iz raznih izbornika korištenjem **MAIN** tipke **5**.


Prikazuje četiri glavne funkcije:

- Audio,
- Navigacija,
- Putno računalo i
- Portal mobilnog telefona\*

Zakrenite kotačić za poziv zaslona potrebne funkcije.

- Zaslon je različit ovisno o opremi vozila.

Ovisno o odabranoj funkciji, na glavnoj stranici zaslona prikazuju se sljedeće informacije.




### Audio

Informacije o trenutno odabranom izvoru zvuka (npr. valno područje, ime postaje ili frekvencija ili naslov CD-a i broj naslova, itd.).

### Navigacija

Upute za vožnju (ako su upute uključene) i navigacijski parametri.



### Putno računalo \*

Informacije putnog računala.


Sljedeće informacije se prikazuju kod svih funkcija na glavnoj stranici:

- Temperatura okoline,
- Vrijeme,
- Informacije sustava kontrole klime \*

Kad je infotainment sustav isključen i kontakt uključen, prikazana je temperatura okoline, vrijeme i datum.

### Portal mobilnog telefona \*

Informacije portala mobilnog telefona.



### Koncept izbornika

Struktura izbornika Infotainment sustava sadrži različite vrste stranica izbornika:


- Stranice za odabir
- Stranice osobina
- Stranice postavki

Razne stranice imaju različite funkcije:

#### Stranice za odabir

Stranice za odabir imaju izbornik za odabir s pregledom svake stavke izbornika na lijevom rubu zaslona. Stranice za odabir vode Vas do stranica osobina ili stranica postavki.

Audio izbornik je primjer stranice za odabir.




### Stranice osobina

Stranice osobina su stranice izbornika gdje ostajete, npr. kada slušate radio ili CD.

Stranice osobina također sadrže stavke izbornika koje se mogu odabrati i vode Vas na druge stranice osobina ili stranice postavki.

Radio izbornik je primjer stranice osobina.




### Stranice postavki

Stranice postavki su stranice sa izbornicima na kojima možete podešavati postavke, npr. postavke zvuka, itd.

„CD Extras“ izbornik je primjer stranice postavki.

### Razine izbornika

Izbornici Infotainment sustava strukturirani su u razine. Odabrana razina izbornika je označena okomitim linijama na lijevom rubu ekrana (npr. Glavni zaslon = bez linije, Radio stranica osobina= 1 linija, itd.).




### Rad s izbornicima

Zakretanjem kotačića mogu se odabrati dostupne stavke izbornika. Svaka odabrana stavka izbornika ima inverzno polje imenovano kao kursor.

Mnoge od dostupnih funkcija izvršavaju se direktno pritiskom na kotačić. Neke otvaraju pod izbornike sa dodatnim funkcijama.


Svaki izbornik ima skrivenu „Return“ stavku izbornika. Ova stavka izbornika vidljiva je samo ako dođete do vrha izbornika (zakrenite kotačić suprotno od smjera kazaljki na sat).

☞ Odaberite „Return“ za odlazak na sljedeći izbornik više razine.



Svaki izbornik ima skrivenu i „Main“ stavku izbornika. Ova stavka izbornika vidljiva je samo ako dođete do dna izbornika (zakrenite kotačić u smjeru kazaljki na sat).

☞ Odaberite „Main“ za poziv glavnog zaslona.

- Ova funkcija se može izvršiti u bilo koje vrijeme pritiskom tipke **MAIN** .

## Odabir s izbornika

Kursor pokazuje koja će se stavka izbornika odabrati.


- ☞ Pomaknite kursor na željenu stavku izbornika zakretanjem kotačića.
- ☞ Pritisnite kotačić za potvrdu odabira.
- ✓ Izvršava se povezana funkcija ili se prikazuje odgovarajući pod izbornik.
- Za neke stavke izbornika postavke se vrše nakon odabira zakretanjem kotačića.



## Odabir s popisa

Neke stavke izbornika pozivaju popise. Popise možete listati pomoću kursora.

- ☞ Pomaknite kursor gore ili dolje zakretanjem kotačića.
- ☞ Pritisnite kotačić za potvrdu odabira.
- ✓ Dodatne stavke popisa prikazuju se kad se kursor pomakne na vrh ili dno zaslona. Traka za pomicanje na desnoj strani zaslona označava trenutni položaj kursora na cijelom popisu.
- Broj stavki popisa prikazuje se na liniji u vrhu zaslona.
- U nekim popisima zadnje odabrane stavke popisa označene su sa ► prije stavke popisa.



## Pop-up izbornici

U nekim slučajevima, na zaslonu se prikazuju dodatne napomene i informacije o Infotainment sustavu ili drugim dijelovima vozila kao pop-up izbornici.

Za ovu svrhu, trenutno prikazani izbornik prekriven je pop-up izbornikom.

Neke od pop-up izbornika morate potvrditi (npr. sigurnosna upozorenja navigacije), drugi će automatski nestati nakon kratkog vremena.

Pri CD reprodukciji, na primjer, prikazuje se postaja s programom o prometu za vrijeme informacija o stanju u prometu ako je TP uključen.

## Pozivanje glavnih funkcija

Glavne funkcije pozivaju se tipkama **NAVI**, **AUDIO**, **SOUND** i **BC**.

- ☞ Za pozivanje Navigation izbornika, pritisnite tipku **NAVI** 4.
- ☞ Pritisnite tipku **AUDIO** 16 za odabir radio, CD/MP3 CD reprodukcije.
- ☞ Pritisnite tipku **SOUND** 8 za poziv izbornika postavki zvuka trenutno aktivnog izvora zvuka.
- ☞ Pritisnite tipku **BC** 12 za prikaz funkcija putnog računala \*.

## Izvori zvuka

Dostupni audio izvori su radio (FM/AM) i CD (audio/MP3).

Dodatno, možete spojiti vanjski izvor zvuka \*.

### Radio:

Možete odabrati između Fm (VHF) i AM (MW) valnih područja.

### CD/MP3:

U Infotainment sustav ugrađen je CD player koji podržava reprodukciju audio CD-a kao i CD-a u MP3 formatu.

### Aux:

Možete prebaciti na vanjski-spojeni izvor zvuka putem Aux \* opcije.

- Aux izvor zvuka se može odabrati samo putem Audio izbornika.


### Odabir izvora zvuka

Ako je prikazan Radio ili CD izbornik:

- ☞ Pritisnite tipku **AUDIO** 16 za prebacivanje između radio, CD/MP3 CD izvora zvuka.

Ako ste u jednom od ostalih izbornika (npr. Navigacija, Postavke, itd.):

- ☞ Jednom pritisnite tipku **AUDIO** 16.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje radio ili CD/MP3 izbornik.
- ☞ Ponovno pritisnite tipku **AUDIO** 16 za promjenu izvora zvuka.
- Ako CD (audio ili MP3) nije umetnut u audio CD ladicu 3 Infotainment sustava, Infotainment sustav zatražiti će da umetnete CD.



### Odabir izvora zvuka korištenjem Audio izbornika

- ☞ Pritisnite tipku **MAIN** 5.
- ☞ Odaberite Audio 🎵 funkciju na glavnom zaslonu.
- ☞ Pritisnite kotačić.
- ☞ Odaberite „Return“ stavku izbornika.
- ✓ Prikazuje se Audio izbornik („Audio“ stranica za odabir) sa „FM“, „AM“, „CD“, „Sound“ i „Aux“ \* stavkama izbornika.
- ☞ Odaberite „AM“, „FM“ ili „CD“ stavku izbornika za prebacivanje na željeni izvor zvuka.
- ✓ Reproducira se odabrani izvor zvuka.
- ✓ Infotainment sustav automatski prebacuje prikazanu stranicu na odabrani izvor zvuka (AM-AS ili CD izbornik).
- ☞ Odaberite „Aux“ \* stavku izbornika za prebacivanje na vanjski izvor zvuka.

## Kontrole na kolu upravljača \*

Za povećanje sigurnosti u vožnji i povećanje komforta upravljanja, Infotainment sustavom se može jednostavno upravljati tipkama na kolu upravljača.



Ovisno o modelu vozila, ugrađuju se dva različita sustava kontrola na kolu upravljača.

Kontrole na kolu upravljača imaju druge funkcije povezane s portalom mobilnog telefona \*. Vidi upute za Portal mobilnog telefona.

### Kolo upravljača 1:

#### kotlačić 1



Pomicanje po izborniku

-  Zakrenite kotlačić gore/dolje za pomicanje kursora gore/dolje u izborniku.
-  Pritisnite kotlačić za odabir stavke izbornika.

#### tipka 2



Radio:

Sljedeća memorirana postaja

-  Pritisnite tipku  za pozivanje sljedeće memorirane postaje 0 ... 9 odabranog valnog područja.



CD:

Restartanje CD-a

-  Pritisnite tipku  za početak reprodukcije umetnutog audio CD-a od početka.



MP3:

Sljedeći MP3 album

-  Pritisnite tipku  za promjenu na sljedeći album (mapu) umetnutog MP3 CD-a.







#### tipka 3

Uključivanje funkcija







-  Kratko pritisnite tipku  za prebacivanje između radio i CD/MP3 reprodukcije.

#### / tipke 4 i 5

Radio:



-  Kratko pritisnite  ili  za odabir prethodne/sljedeće postaje koja se prima.
-  Pritisnite i držite  ili  za izvršavanje ručnog pretraživanja gore/dolje.

CD/MP3:

-  Kratko pritisnite  ili  za odabir prethodnog/sljedećeg naslova.
-  Pritisnite i držite  ili  za izvršavanje brzog pretraživanja naprijed/natrag.

#### kotlačić 6

Kontrola glasnoće

-  Zakrenite kotlačić gore za pojačavanje glasnoće.
-  Zakrenite kotlačić dolje za smanjivanje glasnoće.

**Kolo upravljača 2:**

◀ / ▶ tipke 1 i 2

Tipke kursora

- ☞ Pritisnite ◀ ili ▶ za pomicanje kursora ulijevo ili udesno ili gore ili dolje u izborniku.
- Tipke ◀ / ▶ imaju iste funkcije kao zakretanje kotačića, vidi stranica 12.

↑ tipka 3

Tipka za odabir

- ☞ Pritisnite tipku ↑ za potvrdu odabira.
- Tipka ↑ ima istu funkciju kao pritisak na kotačić, vidi stranica 12.

+ / - tipke 5 i 6

Kontrola glasnoće

- ☞ Kratko pritisnite tipke + jednom ili više puta za postupno pojačavanje glasnoće.
- ☞ Kratko pritisnite tipke – jednom ili više puta za postupno smanjivanje glasnoće.
- Ako tipku držite dulje pritisnutu, glasnoća se podešava kontinuirano.

O tipka 4

Uključivanje funkcija

- ☞ Kratko pritisnite tipku O za prebacivanje između radio i CD/MP3 reprodukcije.

**Twin Audio ✱**

- ⚠ Twin Audio tijekom vožnje mogu koristiti samo putnici na stražnjim sjedalima i suvozač.
- ⚠ Ne smije se postaviti jaka glasnoća relativno dugi period jer to može rezultirati oštećenjem sluha.

Twin Audio pruža putnicima na stražnjim sjedalima mogućnost slušanja muzike neovisno o izvoru zvuka odabranom na Infotainment sustavu. Brojne funkcije kao što je pretraživanje ili preskakanje naslova CD-a mogu se kontrolirati putem Twin Audio sustava.

Dostupna su dva stereo izlaza za slušalice (3.5-mm jack priključak) za uživanje u muzici. Preporučaju se slušalice impedancije 32 oma.

Glasnoća se može podešavati neovisno.

- Slušalice nisu dio opreme vozila.

Ovisno o vrsti vozila, ugrađeni su različiti elementi upravljanja.

### Uključivanje/isključivanje

Infotainment sustav mora biti uključen.

- 👉 Ovisno o modelu vozila, pritisnite tipku **ON/OFF** **23** ili tipku **OI** **23**, na Twin Audio sustavu, za uključivanje ili isključivanje.
- 👉 Nakon uključivanja kontakta, ponovno pritisnite tipku **ON/OFF** ili **OI** na Twin Audio sustavu za uporabu.
- ✓ Zvučnici u stražnjem dijelu vozila u potpunosti su stišani čim se Twin Audio uključi.
- ✓ Zvučnici u stražnjem dijelu vozila ponovno se uključuju čim se Twin Audio sustav isključi.

### Podešavanje glasnoće

Ovisno o modelu vozila, glasnoća za odgovarajuće slušalice se podešava:

- 👉 Zakretanjem kotačića **VOLUME** **20** ili **20**,
- ili:
- 👉 pritiskom tipke **- / +** **20** ili **26** za podešavanje glasnoće.

### Odabir izvora zvuka

- 👉 Pritisnite tipku **TUNER** **22** za odabir radija.
- 👉 Pritisnite tipku **CD** **24** za uključivanje CD-a.

### Odabir valnog područja

- 👉 Pritisnite tipku **TUNER** jednom ili više puta za prebacivanje između valnih područja FM i AM.
- Prebacivanje između valnih područja nije moguće ako je radio odabran kao izvor zvuka na Infotainment sustavu.

### Pretraživanje

- Tipke **<** i **>** **21** ili **25** imaju iste funkcije kao pregibna tipka **14** na Infotainment sustavu.
- Tipke **<** i **>** na Twin Audio sustavu nisu aktivne ako je isti izvor (radio ili CD) odabran na Infotainment sustavu i Twin Audio sustavu.

### Ograničenja tijekom rada

S Twin Audio sustavom može se kontrolirati samo izvor zvuka koji trenutno nije aktivan na Infotainment sustavu. Kontroliranje Infotainment sustavom uvijek ima prioritet ispred kontroliranja Twin Audio sustavom.

Primjer: Ako putnici na prednjim sjedalima slušaju radio, putem Twin Audio sustava ne može se odabrati ni valno područje ni postaja. Međutim, CD playerom se može daljinski upravljati putem Twin Audio sustava.

Ako je na Infotainment sustavu uključen TP i sluša se CD, Twin Audio sustavom se na radiju može odabrati samo druga TP postaja.

Uključivanje/isključivanje slučajnog redoslijeda za CD-e nije moguće putem Twin Audio sustava.

## Radio

### Radio reprodukcija

Za CD reprodukciju i kad je prikazan CD izbornik:


👉 Pritisnite tipku **AUDIO 16**.

- ✓ Na zaslonu je prikazan Radio izbornik i čujete zadnju odabranu postaju.
- ✓ Ako je postaja memorirana na jednom od memorijskih mjesta, prikazan je broj memorijskog mjesta ispred imena postaje ili frekvencije prijema.

Ako ste u jednom od ostalih izbornika (npr. Navigacija, Postavke, itd.):

👉 Jednom pritisnite tipku **AUDIO 16**.

- ✓ Na zaslonu je prikazan Radio izbornik i čujete trenutno odabrani izvor zvuka (u ovom slučaju, CD).
- 👉 Ponovno pritisnite tipku **AUDIO 16**.
- ✓ Izvor zvuka se mijenja.



### Odabir valnog područja

Infotainment sustav daje mogućnost odabira između dva valna područja FM (VHF) i AM (MW). Dodatno, svako valno područje posjeduje automatski memorirana memorijska mjestagdje se postaje mogu automatski memorirati.


Ovisno o odabranom valnom području na liniji u vrhu zaslona prikazano je:

- FM
- FM AS
- AM
- AM AS

Za promjenu valnog područja, nastavite kako slijedi:


U Radio izborniku:

- 👉 Odaberite „**Return**” stavku izbornika.
- ✓ Prikazuje se Audio izbornik sa FM i AM valnim područjima.



👉 Odaberite željeno valno područje FM ili AM.

- Razini automatskog memoriranja pristupa se korištenjem „**Extras**” stavke izbornika u Radio izborniku. Vidi „Autostore (Automatsko memoriranje)” na stranica 24.



U Radio izborniku dostupne su sljedeće funkcije:

- **|◀ i ▶|**: Automatsko traženje naprijed i natrag.
- **Station (Postaja)**: Odabir postaje sa popisa postaja.
- **Store (Pohrani)**: Memoriranje trenutno odabrane postaje na jedno od memorijskih mjesta 0 ... 9.
- **Manual (Ručno)**: Uključivanje ručnog traženja postaja.
- **Extras (Dodaci)**: Promjena na razinu automatskog memoriranja, odabir FM postaje s programom o prometu i pretraga postaja po vrsti programa.

## Automatsko traženje

Koristeći Radio izbornik:

- ☞ Odaberite **|◀** ili **▶|** stavke izbornika u Radio izborniku.

Korištenje pregibnog prekidača:

- ☞ Kratko pritisnite tipku traženja **<** ili **>** **14**.
- ✓ Infotainment sustav će odabrati sljedeću postaju čiji signal prima.
- Ako je uključen RDS ili program o prometu (TP), pri traženju se traže samo postaje koje šalju RDS signal ili emitiraju program o prometu. RDS vidi stranica 25; Program o prometu (TP) vidi stranica 27.
- Ako radio ne pronađe postaju, automatski će se prebaciti na osjetljiviju razinu traženja.
- ☞ Pritisnite tipku za traženje **∇** ili **Δ** **14** jednom ili više puta za postavljanje frekvencije korak po korak.

## Popis postaja

Memoriranje trenutno odabrane postaje na jedno od memorijskih mjesta 0 do 9 (tipke postaja):

- ☞ Odaberite „**Station**” stavku izbornika u Radio izborniku.
- ✓ Prikazuje se popis postaja trenutno aktivnog valnog područja AM ili FM.
- ☞ Odaberite željenu postaju sa popisa postaja.

### Samo u FM valnom području:

Infotainment sustav će dodatno kreirati popis svih postaja čiji se signal prima u trenutnom području prijema.

Postaje koje su memorirane ne memorijska mjesta 0 ... 9 prikazane su na početku popisa. Ispod njih pronaći ćete sve postaje čiji se signal prima.

- ☞ Odaberite „**Update stations**” stavku izbornika za osvježavanje popisa postaja.
- Postaje memorirane na memorijskim mjestima 0 ... 9 ne brišu se prilikom osvježavanja.
- Popis postaja se kontinuirano osvježava dvostrukim tunerom Infotainment sustava.

### Memorirane postaje

Na svakom valnom području, može se memorirati 10 postaja (radio programa) na memorijskim mjestima 0 ... 9.

Memorijska mjesta se mogu odabrati koristeći numerirane tipke **0** do **9** ili korištenjem „**Station**” stavke izbornika na Radio izborniku.

### Memoriranje postaja koristeći Radio izbornik

- ☞ Odaberite željeno valno područje i postaju.
- ☞ Odaberite „**Store**” stavku izbornika u Radio izborniku.
- ☞ Zatim odaberite položaj u popisu postaja gdje će se podešena postaja memorirati.

### Ručno memoriranje postaja

- ☞ Odaberite željeno valno područje i postaju.
- ☞ Pritisnite i držite numeriranu tipku na kojoj ćete memorirati odabranu postaju (**0** do **9**).
- ✓ Radio se nakratko u potpunosti stiša i prikazuje prije memoriranu postaju na tom mjestu.
- ✓ Čim odabrana postaja ponovno postane čujna, postaja se memorira na novom memorijskom mjestu.
- ✓ Odabrano memorijsko mjesto prikazuje se na zaslonu.

### Pozivanje memoriranih postaja

- ☞ Pozivanje željenog memorijskog mjesta koristeći numerirane tipke **0** ... **9**,
- ili:
- ☞ odaberite željenu postaju s popisa postaja koristeći „**Station**” stavku izbornika.

### Ručno traženje

Postaje za koje znate frekvencije mogu se odabrati na ovaj način.

Koristeći Radio izbornik:

- ☞ Odaberite „**Manual**” stavku izbornika.
- ✓ Ovisno o odabranom valnom području „**FM Manual**” ili „**AM Manual**” se prikazuje na liniji u vrhu zaslona.
- ✓ Prikazuje se područje frekvencija odabranog valnog područja. Kursor pokazuje trenutno odabranu frekvenciju prijema.
- ☞ Zakrenite kotačić u smjeru kazaljki na satu za postupno povećanje frekvencije prijema.
- ☞ Zakrenite kotačić suprotno od smjera kazaljki na satu za postupno smanjenje frekvencije prijema.
- ☞ Pritisnite kotačić za potvrdu odabrane frekvencije prijema i izlaz iz ručnog odabira frekvencije.


Korištenje pregibnog prekidača 14:

### Grubi odabir

Držite pregibni prekidač  $\nabla$  ili  $\Delta$ , pritisnut dok ne dođete u blizinu željene frekvencije.

### Fini odabir

Držite pregibni prekidač  $\nabla$  ili  $\Delta$ , pritisnut dok se na zaslonu ne prikaže točna frekvencija postaje.



### Extras

U „Extras” pod izborniku dostupne su sljedeće opcije:


#### AS level

Ova opcija se koristi za promjenu na razinu automatskog memoriranja trenutnog valnog područja.

Detaljne informacije o funkciji automatskog memoriranja mogu se pronaći u odlomku „Autostore (Automatsko memoriranje)” ovog poglavlja, stranica 24.

#### Postaje s programom o prometu


Ova funkcija se koristi za odabir jedne od postaja s programom o prometu čiji se signal prima.




### PTY odabir (samo FM)

Mnoge RDS postaje šalju PTY kod koji označava vrstu programa kojeg emitiraju (npr. vijesti). PTY kod dozvoljava odabir postaja po vrsti programa.

- ✓ Odaberite „**PTY selection**” stavku izbornika na „FM Extras” izborniku.
- ✓ Prikazuje se popis vrsta programa koji se mogu odabrati.



- ☞ Odaberite željenu vrstu programa s popisa.
- ✓ Prikazuju se sve postaje odabrane vrste programa čiji se signal prima.
- ☞ Odaberite željenu postaju sa popisa.
- Ako nije pronađena odgovarajuća postaja, prikazuje se „**No station available**” i čuti će se program ranije odabrane postaje.



#### PTY postaja (samo FM)

- ☞ Odaberite „**PTY stations**” stavku izbornika na „FM Extras” izborniku.
- ✓ Prikazuju se sve postaje odabrane vrste programa čiji se signal prima.
- ☞ Odaberite željenu postaju sa popisa.
- Neke postaje će također promijeniti PTY kod ovisno o programu kojeg emitiraju.

#### Autostore (Automatsko memoriranje)

Na ovaj način se pronalaze postaje s najjačim signalom u trenutnom području prijema.

- ☞ Odaberite „**AS level**” stavku izbornika na „AM Extras” ili „FM Extras” izborniku.
- ✓ Infotainment sustav automatski prebacuje na razinu automatskog memoriranja odabranog valnog područja (AM-AS ili FM-AS).
- ✓ To je označeno „**AS**” simbolom na glavnom zaslonu.
- ☞ Odaberite „**Autostore**” stavku izbornika na „AM AS” ili „FM AS” izborniku.
- ✓ Započinje automatsko memoriranje, frekvencije 10 postaja s najjačim signalom u trenutnom području prijema memoriraju se na AS memorijska mjesta.
- Prethodno memorirane postaje na AS memorijskim mjestima se brišu.
- RDS se aktivira za vrijeme automatskog memoriranja na FM valnom području i nakon toga ostaje aktivan.
- Ako je TP uključeno prije ili za vrijeme automatskog memoriranja, Infotainment sustav poziva memorijsko mjesto s postajom koja emitira informacije o stanju u prometu nakon završetka traženja postaja.

- Ako je TP uključen za vrijeme automatskog memoriranja, tada će traženje ostati aktivno dok se ne pronađe barem jedna postaja s programom o prometu.
- Memorijska mjesta AS programske razine mogu se memorirati i ručno, vidi poglavlje „Memoriranje postaja”, stranica 22.

#### Povratak na FM ili AM razinu

- ☞ Odaberite „**Extras**” stavku izbornika na „FM AS ili ”AM AS” Radio izborniku.
- ☞ Zatim odaberite „**FM level**” ili „**AM level**” stavku izbornika za povratak na FM ili AM memorijsku razinu.

#### RDS (Radio Data System)

RDS je Europski servis koji pružaju radio postaje, koji omogućava lakše pronalaženje željenog VHF programa i pomaže u boljem prijemu.

Kad je RDS funkcija aktivna, RDS postaje će biti prepoznate po činjenici da je ime programa prikazano umjesto frekvencije postaje.

RDS postaje emitiraju informacije koje se automatski obrađuju u RDS radiju kad je RDS uključen.

RDS kao i REG i TP funkcije povezane s RDS-om mogu se postaviti u Audio Settings izborniku:

U Audio izborniku:

☞ Pritisnite tipku **SETTINGS** .

✓ Prikazan je Audio Settings izbornik.


#### Uključivanje/isključivanje RDS-a

☞ Odaberite „**RDS**” stavku izbornika u Audio Settings izborniku.

✓ Prikazuje se RDS izbornik.

Sada postoje dvije opcije za utjecaj na RDS ponašanje Infotainment sustava:


#### 1. RDS je uvijek uključen

☞ Pritisnite tipku „ **On**” za uključivanje RDS-a.

Aktiviranje RDS-a pruža sljedeće prednosti:


- Infotainment sustav će odabrati samo RDS postaje pri automatskom traženju.
- Na zaslonu se prikazuje ime programa odabrane postaje umjesto frekvencije.
- Infotainment sustav uvijek odabire frekvenciju odašiljača s najboljim prijemom za odabrani radio program korištenjem AF-a (alternativne frekvencije).

## 2. Automatski RDS

 Uključite „ **Automatic**“.

- Ova funkcija osigurava da radio shvaća RDS postaje kao da je RDS uključen čak i kad je RDS isključen (funkcije poput PS, AF, PTY, itd. su aktivne).
- Međutim, automatsko traženje postaja neće pronalaziti postaje bez RDS-a.

### Isključivanje RDS-a

 Uklonite oznaku sa „**On**“ i „**Automatic**“ stavki izbornika u RDS izborniku.

- ✓ Umjesto imena programa prikazana je frekvencija.
- Radio više ne odabire automatski frekvenciju s najboljim prijemom za odabrani program.

## REG (Regionalizacija)

Neke RDS postaje u određeno vrijeme emitiraju različite programe na različitim frekvencijama.

### Uključivanje regionalizacije (RDS mora biti uključen)

U Audio Settings izborniku:

 Odaberite „**REG**“ stavku izbornika.

- ✓ Prikazuje se Regionalisation izbornik.

Sada postoje tri opcije za utjecaj na ponašanje Infotainment sustava s obzirom na regionalne programe:

#### 1. Automatic REG

Pri traženju frekvencije s najboljim prijemom (AF) radio programa, Infotainment sustav ostaje na odabranom regionalnom programu sve dok dobar prijem više nije moguć.

- Ako kvaliteta prijema regionalnog programa nije pruža dobar prijem, Infotainment sustav će prebaciti na drugi regionalni program.

## 2. REG on

Pri traženju frekvencije s najboljim prijemom (AF) radio programa, Infotainment sustav uvijek ostaje na odabranom regionalnom programu.

## 3. REG off

Pri traženju frekvencije s najboljim prijemom radio programa, Infotainment sustav ne uzima u obzir regionalne programe.

- Ako je „**Automatic REG**“ ili „**REG on**“ uključeno, na zaslonu je prikazan simbol „**REG**“.

**TP (Program o prometu)**

Postaje s programom o prometu mogu se prepoznati po simbolu „TP” na zaslonu.

**Uključivanje TP-a**

Korištenjem Audio Settings izbornika:


- ☞ Uključite „TP” stavku izbornika u Audio Settings izborniku.

Korištenjem funkcijske tipke:

- ☞ Pritisnite tipku **TP** .

- ✓ Na zaslonu se prikazuje simbol „[ TP ]”.
- ✓ Ako je odabrana postaja s programom o prometu, na zaslonu će biti prikazano „[TP]”.
- Primaju se samo postaje s programom o prometu.
- Ako odabrana postaja nije s programom o prometu, uređaj će automatski tražiti sljedeću postaju s programom o prometu.
- Kad je TP funkcija uključena, CD/MP3 CD reprodukcija je prekinuta za vrijeme emitiranja informacija o stanju u prometu.
- Informacije o stanju u prometu emitiraju se s odabranom (TA) glasnoćom za informacije o stanju u prometu, vidi stranica 66.
- Za vrijeme emitiranja informacija o stanju u prometu na zaslonu će se prikazati „Traffic announcement”.

**Isključivanje TP-a**

- ☞ Pritisnite tipku **TP** ,

ili:

- ☞ isključite TP korištenjem „TP” stavke izbornika u Audio Settings izborniku.

- ✓ „[ TP ]” više nije prikazano na zaslonu.

Za vrijeme informacija o stanju u prometu:


- ☞ Dvaput pritisnite tipku **TP** za isključivanje programa o prometu.

**Slušanje samo informacija o stanju u prometu**

- ☞ Uključite TP.

- ☞ Smanjite glasnoću na nulu,

ili:

- ☞ Pritisnite i držite kotačić **OL**  za potpuno stišavanje Infotainment sustava.

- ✓ Informacije o stanju u prometu emitiraju se s odabranom (TA) glasnoćom za informacije o stanju u prometu, vidi stranica 66.

**Isključivanje informacija o stanju u prometu**

Za isključivanje neželjenih informacija o stanju u prometu, npr. pri reprodukciji CD/MP3-a:

- ☞ Još jednom pritisnite tipku **TP** za vrijeme informacija o stanju u prometu,

ili:

- ☞ Jednom pritisnite tipku **AUDIO**.

- ✓ Trenutno emitirane informacije o stanju u prometu se prekidaju.

- ✓ TP ostaje uključen.

**Podešavanje glasnoće informacija o stanju u prometu**

- Glasnoća informacija o stanju u prometu (TA volume) može se podesiti u Audio Settings izborniku, vidi stranica 66.

**Popis postaja s programom o prometu**

U FM Extras i AM Extras Radio izbornicima postaja s programom o prometu čiji se signal prima može se pozvati direktno i bez dugog traženja korištenjem „**Traffic stations**” stavke izbornika.

**EON (Enhanced Other Networks)**


S EON funkcijom ćete čuti informacije o stanju u prometu, čak i ako odabrana postaja ne emitira svoje informacije o stanju u prometu. Ako ste odabrali takvu postaju, na zaslonu će se pojaviti simbol „**TP**”, na liniji u vrhu zaslona, na isti način kao i za postaje s programom o prometu.

## CD/MP3 uređaj

Infotainment sustav je opremljen CD uređajem koji može reproducirati audio CD-e kao i MP3 CD-e. CD uređaj će automatski prepoznati vrstu CD-a.

### Napomene o audio/MP3 CD-ima

- ⚠ Nemojte, ni pod kojim okolnostima, umetati DVD-e, singl CD-e promjera 8 cm i CD-e nepravilnog oblika u CD uređaj. Ovi diskovi se mogu zaglaviti u CD uređaju ili ga uništiti. Uređaj će se tada morati zamijeniti na Vaš trošak.
- Uređaj možde neće moći reproducirati audio CD-e sa zaštitom od kopiranja, koji ne odgovaraju audio CD standardima ili ih pravilno reproducirati.
- CD-R i CD-RW diskovi su mnogo osjetljiviji od kupovnih CD-a. Molimo rukujte CD-R i CD-RW diskovima s posebnom pažnjom. Vidi stranica 73.
- Uređaj možde neće moći reproducirati CD-R i CD-RW diskove ili ih pravilno reproducirati, ovisno o njihovim osobinama.
- Mješoviti CD-i (kombinacija audio i podataka, npr. MP3) prepoznaju se kao audio CD-i i tako se reproduciraju.



### CD/MP3 reprodukcija

- ☞ Umetnite audio CD ili CD s MP3 datotekama s otisnutom stranom gore u gornju audio ladicu za CD **3** s otisnutom stranom gore i gurnite toliko da počne automatsko uvlačenje.
- ✓ Započinje reprodukcija CD-a.
- „CD in” je prikazano na zaslonu.
- Ako je umetnut MP3 CD, prikazano je i „MP3”.  
Ovisno o složenosti strukture datoteka i broju MP3 datoteka na CD-u, čitanje može potrajati neko vrijeme.

Ako je CD već umetnut u audio CD ladicu:



- ☞ Jednom pritisnite tipku **AUDIO** **16**.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje CD izbornik.
- ✓ Započinje reprodukcija CD-a.

Ako je prikazan drugi izbornik a ne Audio izbornik (npr. Navigation, Settings ili Glavni zaslon):

- ☞ Jednom pritisnite tipku **AUDIO** za prikaz Audio izbornika.
- ☞ Ponovno pritisnite tipku **AUDIO** za uključivanje CD-a.
- Prikazuje se broj trenutnog naslova i proteklo vrijeme naslova.
- Ako umetnuti CD posjeduje CD tekst, prikazuje se ime albuma, ime naslova i izvođač.  
Za ovu svrhu mora biti uključen prikaz CD teksta. Vidi „Prikaži naslov” na stranica 31.
- Za MP3 CD-e, prikazuje se ID3 tag aktivnog muzičkog naslova. Za ovu svrhu mora biti uključen prikaz naslova. Vidi „Prikaži naslov” na stranica 31.  
Ako ne postoje ID3 tagovi, prikazuje se ime datoteke.

## Direktni odabir naslova


U CD izborniku:

-  Odaberite **Track** stavku izbornika.
- ✓ Prikazuje se popis dostupnih naslova na CD-u.
-  Odaberite željeni naslov s popisa.

## Odabir sljedećeg ili prethodnog naslova




 Kratko pritisnite tipku ◀ ili ▶ ,

ili:

-  Odaberite „◀| ili |▶” stavku izbornika u CD izborniku.

## Brzo traženje naprijed/natrag

Za traženje naslova na CD-u:

-  Pritisnite tipku za traženje ◀ ili ▶ dulje od 1 sekunde,
- ili
-  odaberite „◀◀” ili „▶▶” stavku izbornika na CD izborniku.
  - ✓ Započinje brzo traženje naprijed/natrag.
  - Za vrijeme brzog traženja naprijed/natrag, naslov se reproducira višom brzinom i smanjenom glasnoćom.
  -  Za prekid brzog traženja korištenjem izbornika, ponovno odaberite „◀◀” ili „▶▶” stavku izbornika.



## CD Extras

Razne dodatne funkcije za CD/MP3 reprodukciju mogu se postaviti u CD Extras izborniku.

-  Odaberite „**Extras**” stavku izbornika na CD izborniku.

Mogu se odabrati sljedeće funkcije:

### Normal

CD/MP3 naslovi se reproduciraju normalnim redoslijedom.

- Svi naslovi na MP3 CD-u složeni su i reproduciraju se abecednim ili brojevnim redoslijedom u ovom načinu.

### Random CD

Naslovi na CD-u reproduciraju se slučajnim redoslijedom.

- ✓ Na zaslону se prikazuje simbol „R●”.
- ☞ Za izlaz iz funkcije slučajnog redoslijeda, uključite „Normal” u CD Extras izborniku.

### Random Album (samo MP3)

Naslovi na odabranom MP3 albumu (mapi) reproduciraju se slučajnim redoslijedom.

- Slučajni redoslijed albuma nije dostupan u audio CD načinu rada.
- ✓ Na zaslону se prikazuje simbol „R●”.
- ☞ Za izlaz iz funkcije slučajnog redoslijeda, uključite „Normal” u CD Extras izborniku.

### Ponavljanje reprodukcije naslova

Trenutni CD/MP3 naslov ponavlja se dok ne odaberete drugi način reprodukcije.

- ✓ Na zaslону se prikazuje simbol „↺”.
- ☞ Za izlaz iz ponavljanja reprodukcije naslova, uključite „Normal” u CD Extras izborniku.

ili:

- ☞ Pritisnite i držite tipku **▽** **4**.
- Možete također uključiti i isključiti funkciju ponavljanja pritiskom i držanjem tipke **▽**.

### Scan CD

Svi naslovi na CD-u kratko se reproduciraju.

- ✓ Na zaslону se prikazuje simbol „▶”.
- ☞ Za slušanje cijelog trenutno odabranog naslova i izlaz iz Scan funkcije, uključite „Normal” u CD Extras izborniku,

ili:

- ☞ pritisnite i držite tipku **△** **4**.
- Možete također uključiti i isključiti Scan funkciju pritiskom i držanjem tipke **△**.







### Prikaži naslov

- ☞ Uključite ovu funkciju ako Infotainment sustav treba prikazivati ime naslova umjesto proteklog vremena.

### Odabir MP3 albuma

Ako MP3 CD sadrži nekoliko albuma (mapa), željeni album možete odabrati na sljedeći način:

 Uzastopno pritisćite pregibni prekidač  ili   dok se ne prikaže željeni album.

ili korištenjem CD izbornika:

 Odaberite „**Album**” stavku izbornika.




✓ Prikazuje se popis albuma (mapa) dostupnih na CD-u.

 Odaberite željeni album s popisa.

✓ Čuti ćete prvi naslov na odabranom albumu.

- Kako bi izbjegli dugo vrijeme pristupa, trebate koristiti maksimalno 20 albuma.
- Ime trenutno odabrane mape prikazuje se kao ime albuma.
- Sve mape koje ne sadrže MP3 datoteke automatski se preskaču.

### Vađenje CD-a

 Pritisnite tipku  .

✓ CD je izbačen.


- Ako ne uklonite CD iz ladice u roku od 10 sekundi, Infotainment sustav će ga uvući iz sigurnosnih razloga.


Sound		12.5°	22:22
Treble		+2	
Bass		+4	
Fader		-4	
<b>Balance</b>		<b>+0</b>	
Sound			User

## Podlašavanja zvuka

Podesite glasnoću posebno i individualno za svaki izvor zvuka (radio, CD/MP3) korištenjem „**Treble**” i „**Bass**” stavki izbornika ili odaberite jedan od predefiniiranih stilova zvuka korištenjem „**Sound**” stavke izbornika.

Također možete podesiti i raspodjelu zvuka korištenjem „**Fader**” i „**Balance**” stavki izbornika.

- Postavke za fader i balance primjenjuju se na sve izvore zvuka i ne mogu se podlašavati odvojeno.
- ☞ Odaberite željeni izvor zvuka (FM/AM, CD/MP3 ili AUX) za koji želite podesiti zvuk.
- ☞ Pritisnite tipku **SOUND**  za pozivanje Sound izbornika.
- ✓ Na zaslonu se automatski prikazuju stavke izbornika za postavke zvuka.




### Treble

- ☞ Odaberite „**Treble**” stavku izbornika.
- ☞ Odaberite željenu vrijednost za visoke tonove i potvrdite pritiskom na kotačić.

### Bass

- ☞ Odaberite „**Bass**” stavku izbornika.
- ☞ Odaberite željenu vrijednost za duboke tonove i potvrdite pritiskom na kotačić.




### Fader

- ☞ Odaberite „**Fader**” stavku izbornika.
- ☞ Odaberite željenu vrijednost raspodjele glasnoće „**F <-> R**” (naprijed/natrag) i potvrdite pritiskom na kotačić.

### Balance

- ☞ Odaberite „**Balance**” stavku izbornika.
- ☞ Odaberite željenu vrijednost raspodjele glasnoće „**L <-> R**” (lijevo <-> desno) i potvrdite pritiskom na kotačić.



### Zvuk

Ako više volite koristiti predefinirane postavke zvuka na raspolaganju Vam je pet opcija.


- 👉 Odaberite „**Sound**” stavku izbornika.
- ✓ Prikazan je popis dostupnih stilova zvuka.
- 👉 Uključite željeni stil zvuka.
  - Pod „**User**” stil zvuka možete memorirati osobne postavke za visoke i duboke tonove.
  - Kad podesite visoke i duboke tonove, automatski se odabire „**User**” stil zvuka.

## AUX ulaz ❁

Da bi se vršila reprodukcija izvora zvuka, npr. prijenosni MP3 player, spojen na AUX ulaz vašeg vozila putem zvučnika Infotainment sustava, izvor zvuka se mora aktivirati.

- 👉 Spojite izvor zvuka na AUX ulaz vozila.
- 👉 Pritisnite tipku **MAIN** **5**.
- 👉 Odaberite Audio funkciju na glavnom zaslonu.
- 👉 Pritisnite kotačić.
- 👉 Odaberite „**Return**” stavku izbornika.
- 👉 Odaberite „**Aux**” stavku izbornika.
- ✓ Vanjski izvor zvuka se reproducira putem Infotainment sustava.
  - 👉 Uključite vanjski izvor zvuka i postavite ga na maksimalnu glasnoću.
  - Signal izvora zvuka se tada reproducira putem zvučnika Infotainment sustava.
  - Ako dođe do izobličenja tijekom reprodukcije vanjskog izvora, smanjite glasnoću vanjskog izvora dok izobličenje ne nestane.

⚠ Kada vršite prebacivanje između različitih izvora zvuka, uzmite u obzir različite glasnoće radija, CD-a i AUX-a. Smanjite glasnoću prije prebacivanja.



## Navigacija

Navigacijski sustav će Vas pouzdano i sigurno voditi do Vašeg odredišta, bez mukotrpnog čitanja karata.

Korištenjem dinamičkog vođenja, trenutna situacija u prometu uzeti će se u obzir pri odabiru puta, ako je potrebno. Za tu svrhu, Infotainment sustav prima izvješća o stanju u prometu za trenutno područje prijema putem RDS TMC-a.

Međutim, navigacijski sustav nije u mogućnosti uzeti u obzir prometne situacije koje se odnose na privremene promjene u regulaciji prometa i nesreće ili blokade (npr. radovi na cesti) koji se mogu dogoditi.

⚠ Uporaba navigacijskog sustava ne oslobađa vozača od odgovornosti za pravilno i oprezno ponašanje u vožnji. Uvijek se moraju poštivati pravila ponašanja na autoputu. Ako su upute za vožnju u suprotnosti sa prometnim pravilima, prometna pravila uvijek imaju prednost. Za dodatne informacije, vidi stranica 7.

Navigacijski sustav infotainment sustava omogućava Vam vođenje do Vašeg odredišta čak i bez poznavanja lokalnog područja.

### Način rada navigacijskog sustava

Položaj i kretanje vozila navigacijski sustav snima pomoću senzora. Prevaljeni put se određuje preko signala iz brzinomjera, rotacijsko gibanje u zavojima određuje se pomoću žiro senzora (inercijski kompas). Položaj se određuje putem GPS (Global Positioning System) satelita.

Položaj se može izračunati u području od približno 10 m usporedbom signala senzora s digitalnom kartom na navigacijskom DVD-u/CD-u.

### Važne napomene o funkcijama navigacijskog sustava

U osnovi, sustav je funkcionalan sa slabim GPS signalom, iako može biti utjecaja na točnost pozicioniranja zbog slabog ili isprekidanog GPS prijema ili može doći do grešaka pri određivanju položaja, što rezultira netočnim izvještajem o položaju.


Slab prijem GPS signala označava se prekriženim GPS simbolom na glavnom zaslonu.

Nakon unosa adrese odredišta ili specifičnog odredišta (sljedeća benzinska postaja, hotel, itd.), izračunava se putanja od trenutnog položaja do željenog odredišta.



Vođenje se vrši putem glasovnih uputa i strelicama smjera, uz pomoć karte u boji na zaslonu \* ili kombinacijom \* oba prikaza.

Glasovne upute i strelice smjera na zaslonu preporučaju sljedeću promjenu u smjeru putovanja.

## Umetanje navigacijskog DVD-a/CD-a

Umetnite navigacijski DVD/CD s otisnutom stranom gore u donju ladicu za DVD/CD  i gurnite toliko da počne automatsko uvlačenje.

## Vađenje navigacijskog DVD-a/CD-a

Pritisnite tipku  .

- ✓ DVD/CD je izbačen.
- Ako ne uklonite DVD/CD iz ladice u roku od 10 sekundi, Infotainment sustav će ga uvući iz sigurnosnih razloga.

## Postavljanje jezika

Možete promijeniti jezik za navigacijske obavijesti.

- Postavljanje jezika, vidi stranica 64.

## Napomene o navigacijskim DVD-ima/CD-ima


- Koristite samo navigacijske DVD-e/CD-e odobrene od strane proizvođača Vašeg vozila. Infotainment sustav ne čita DVD-e/CD-e drugih proizvođača.
- Ne umećite DVD-u u CD ladicu. DVD-i se mogu zaglaviti u CD uređaju. Uređaj će se tada morati zamijeniti na Vaš trošak.
- Preporučamo da uvijek koristite najnoviju verziju navigacijskog DVD-a/CD-a za Vaš Infotainment sustav.

### Samo CD 70 NAVI:


- Europska mreža cesta i većih Europskih gradova nalazi se na svim navigacijskim CD-ima. Za dodatne informacije o navigacijskim DVD-ima/CD-ima preporučamo da kontaktirate Opel/Vauxhall partnera.

### Samo DVD 90 NAVI:

- Detaljna mreža cesta svih prikazanih zemalja na unosu odredišta nalazi se na navigacijskom DVD-u. Nije potrebno mijenjati DVD prilikom prelaska granica.

 Inactive Navi		22.5° 14:45
<b>Start Navi</b>		
Destin. input	D - Frankfurt Am Main Goethestrasse	
Destin. mem.		
Journey		
Map		

## Aktiviranje navigacijskog sustava

Pritisnite tipku NAVI ,



ili:

 odaberite  funkciju na glavnom zaslonu i potvrdite odabir.

Ako navigacija nije aktivna:

- ✓ Prikazan je glavni izbornik navigacije. Prikazana je zadnja unesena adresa odredišta.

Ako je navigacija aktivna.

- ✓ Ovisno o prethodno odabranom načinu prikaza, zaslon za vođenje prikazuje strelicu smjera, navigacijsku kartu  ili podijeljeni zaslon sa strelicom smjera i navigacijskom mapom .

## Unos odredišta

Dostupne su sljedeće opcije za unos odredišta:

- **Destin. input (Unos odredišta):** Za unos nove adrese odredišta sa zemljom, gradom, ulicom, kućnim brojem, vidi stranica 38.
- **POIs (POIs):** Odabir specifičnog odredišta (restorani hoteli, itd.), vidi stranica 41.
- **Destin. mem. (Memorirano odredište):** Za odabir odredišta iz adresara, popisa odredišta koje ste zadnje koristili ili za učitavanje kućne adrese, vidi stranica 42.
- **Entering destinations via the map** 🗺️ **(Unos odredišta putem karte):** Za unos odredišta pomoću kursora na navigacijskoj karti, vidi stranica 58.

### Samo CD 70 NAVI:

- U slučaju da je odredište u drugoj zemlji, možda se ne nalazi na trenutno umetnutom navigacijskom CD-u. U tom slučaju, morate najprije unijeti veći grad u blizini odredišta koji se nalazi na CD-u. Nakon što ste došli do tog grada, umetnite navigacijski CD za zemlju odredišta i unesite grad odredišta.



## Unos slova

Znakovi za navigaciju unose se odabirom slova sa popisa slova, znamenki i specijalnih znakova.

Kad unosite grad ili ime ulice, na primjer, pojavit će se izbornik za unos. U nastavku, zvat će se jednostavno „tipkovnica”.

- 👉 Pomaknite kursor na željeni znak zakretanjem kotačića.
- ✓ Trenutno označeni znak je istaknut.
- 👉 Potvrdite odabir pritiskom na kotačić.
- ✓ Odabrani znak će biti prebačen u polje za unos.

## Inteligentna „tipkovnica”

Kad unosite odredišta, sustav uspoređuje znakove riječi sa već unesenim svim odredištima u bazi na navigacijskom DVD-u/CD-u. Jednom kad odaberete znak, primijetiti ćete da samo neki znakovi ostaju prikazani. Na „tipkovnici” se mogu odabrati samo oni znakovi koji se mogu koristiti za daljnje određivanje imena.

Infotainment sustav automatski kompletira unos mogućim daljnjim znakovima.

## Brisanje znakova

Kad ste unijeli pogrešan znak:

- 👉 Odaberite „◀C” stavku izbornika na tipkovnici.
- ✓ Briše se zadnji odabrani znak.
- Ako Infotainment sustav automatski kompletira znakove, ovi znakovi se također ponovno brišu.

## Prekid unosa znakova

- 👉 Zakrenite kotačić suprotno od smjera kazaljki na satu dok se ne prikaže skrivena stavka izbornika „Cancel”.
- 👉 Odaberite „Cancel” za prekid unosa znakova.
- ✓ Prikazan je „Destin. input” izbornik.

### Popisi


Za vrijeme unosa odredišta na tipkovnici se može odabrati „List” stavka izbornika. Ovisno o već unesenim znakovima riječi, broj unosa na popisu prikazuje se nakon stavke izbornika.

Pri unosu znaka ili kombinacije znakova, opcije odabira u odgovarajućem popisu se smanjuju.

Ako postoji manje od 7 unosa na popisu, popis za odabir automatski se prikazuje.

### Prekid odabira sa popisa

- ☞ Zakrenite kotačić suprotno od smjera kazaljki na satu dok se ne prikaže skrivena stavka izbornika „Return”.
- ☞ Odaberite „Return” za prekid odabira s popisa.
- ✓ Prikazana je „tipkovnica”.




### Tipkovnica za unos imena

Dodatno uz velika slova, brojeve i specijalne znakove, za unos imena dostupna su također i mala slova (adrese u adresaru, putovanja, itd.).

Dodatno, također imate opciju uređivanja imena tijekom unosa korištenjem pomičnog kursora.

- ☞ Odaberite „abc” ili „ABC” stavku izbornika za unos odgovarajućih velikih ili malih slova.
- ☞ Odaberite „Abc” ako želite da prvo slovo unosa automatski bude napisano velikim slovom.
- ☞ Odaberite „#&[” za omogućavanje unosa specijalnih znakova.
- ☞ Pritisnite „◀” ili „▶” za pomicanje kursora natrag i naprijed unutar već unesenog teksta.
- ☞ Odaberite „OK” za završetak unosa teksta.



### Unos odredišta

Ako navigacija nije aktivna:

- ☞ Odaberite „Destin. input” stavku izbornika na Navigation izborniku.
- ✓ Prikazan je „Destin. input” izbornik.

Sa Info zaslonom u boji \* i aktivnom navigacijom:

- ☞ Odaberite „Menu” stavku izbornika na zaslonu za vođenje.
- ☞ Zatim odaberite „Destin. input” stavku izbornika.

Sada možete unijeti adresu odredišta sa sljedećim informacijama:

Inactive Navi	22.5° 14:45
<b>Start Navi</b>	D - Frankfurt Am Main Goethestrasse
Destin. input	
Destin. mem.	
Journey	
Map	

### Zemlja

- Odaberite „**Country**” stavku izbornika na „Destin. input” izborniku.
- ✓ Prikazuje se popis zemalja spremljenih na DVD-u/CD-u.
- Odaberite željenu zemlju s popisa.
- Ako je adresa odredišta već unesena, umjesto stavke izbornika „**Country**” prikazuje se ID zemlje odredišta, npr. „**D**” za Njemačku.

### Samo CD 70 NAVI:

- Ako odaberete zemlju koja ne odgovara zemlji umetnutog CD-a, možete unijeti samo veće Europske gradove i najvažnije prometnice za odredište. Kako bi mogli unijeti točno odredište, umetnite CD zemlje odredišta čim prijeđete granicu.

Town	12.5° 22:22
FRANK	
ΑΒΓΔΕΑΑΑΑ/ΕϚΕΕΕΕΙΙΙ1234567890	
A B C D <b>F</b> H I K L M N O P R S T U V W X Y Z	
◀C List 98	

### Grad

- Odaberite „**Town**” stavku izbornika na „Destin. input” izborniku.
- Ako je adresa odredišta već unesena, umjesto stavke izbornika „**Town**” prikazuje se ime grada zadnjeg unesenog odredišta.
- ✓ Prikazana je „tipkovnica” za unos znakova.
- Unesite ime novog grada odabirom slova na „tipkovnici”.
- ✓ Kad je broj mogućih unosa u popisu gradova dovoljno malen, popis za odabir sa imenima gradova automatski će biti prikazan.
- Odaberite željeni grad sa popisa.

Destin. input	22.5° 14:45
POIs	
D - Frankfurt Am Main	
<b>Street</b>	No.
Corner	
Start Navi	
Save	

### Ulica

- Odaberite „**Street**” stavku izbornika na „Destin. input” izborniku.
- Ako je adresa odredišta već unesena, umjesto stavke izbornika „**Street**” prikazuje se ime ulice zadnjeg unesenog odredišta.
- ✓ Prikazana je „tipkovnica” za unos znakova.
- Unesite ime nove ulice odabirom slova na „tipkovnici”.
- ✓ Kada je broj mogućih unosa u popisu ulica dovoljno malen, popis za odabir sa imenima ulica automatski će biti prikazan.
- Odaberite željenu ulicu sa popisa.

### Kućni broj

Ako je kućni broj za unesenu ulicu spremljen na umetnutom navigacijskom DVD-u/CD-u, možete unijeti kućni broj za odredište.

- ☞ Odaberite „**No.**” stavku izbornika na „Destin. input” izborniku.
- Ako je adresa odredišta već unesena, umjesto stavke izbornika „**No.**” prikazuje se kućni broj zadnjeg unesenog odredišta.
- ✓ Prikazana je „tipkovnica” za unos znakova.
- ☞ Unesite kućni broj koristeći „tipkovnicu”.
- Unutar baze, određena područja kućnih brojeva se kombiniraju, uneseni kućni broj može biti u području. U tom slučaju, navigacijski sustav Vas vodi do ulaza u područje kućnih brojeva.
- U nekim slučajevima, navigacijski sustav će ispraviti Vaš unos. Ako na primjer unesete kućni broj 83 a na navigacijskom DVD-u/CD-u su spremljeni brojevi do 51, sustav će automatski korigirati unos na 51.

### Križanje

Kao alternativu kućnom broju, možete unijeti križanje za odredište.

- ☞ Odaberite „**Corner**” stavku izbornika na „Destin. input” izborniku.
- Ako je adresa odredišta već unesena, umjesto stavke izbornika „**Corner**” prikazuje se ime ulice zadnjeg unesenog odredišta.
- ☞ Unesite ime ulice za ceste koje se sijeku kao što je ranije opisano.

### Unos dijelova adrese odredišta

Ako želite unijeti novu cestu, kućni broj ili novo križanje, odaberite odgovarajuću stavku izbornika sa „Destin. input” izbornika.

### Unos položaja putem poštanskog broja

Ako su poštanski brojevi spremljeni na umetnutom navigacijskom DVD-u/CD-u, možete unijeti poštanski broj umjesto imena grada pri unosu položaja.

Kad je broj mogućih unosa u popisu gradova dovoljno malen, popis za odabir sa imenima gradova automatski će biti prikazan.

Inactive Navi		22.5° 14:45
Start Navi		
Destin. input	D - Frankfurt Am Main Goethestrasse	
Destin. mem.		
Journey		
Map		

### Uključivanje vođenja

U glavnom izborniku:

- ☞ Odaberite „**Start Navi**” stavku izbornika za početak vođenja.
- ✓ Prikazuje se Destin. input izbornik i izračunati će se put (to traje nekoliko sekundi).
- Vođenje, vidi stranica 50.

Destin. input		22.5°	14:45
POIs			
D - Frankfurt Am Main			
Goethestrasse		No.	
Corner			
		<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Start Navi</div>	
Save			

U „Destin. input” izborniku:

- ☞ Odaberite „**Start Navi**” stavku izbornika za početak vođenja.
- Možete snimiti odredište uneseno u adresar koristeći „**Save**” stavku izbornika, vidi stranica 44.

Destin. input		22.5°	14:45
POIs			
D - Rüsselsheim, Gross Gerau			
Adam Opel Strasse		No.	
Corner			
		<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Start Navi</div>	
Save			

### Unos POIs

Mogu se odabrati interesantna ili korisna specijalna mjesta duž puta ili kao odredište. Infotainment sustav daje mogućnost izbora različitih kategorija u kojima su spremljene važne adrese:

- ☞ Odaberite „**POIs**” stavku izbornika na „Destin. input” izborniku.
- ✓ Prikazan je „Select POIs” izbornik.

Sada možete odabrati POIs prema sljedećim kriterijima:

Select POIs		12.5°	22:22
Vicinity current position			
Vicinity destination			
In other towns			
Nationwide			
Shows POIs depending on current position			

- **Vicinity current position (U blizini aktualnog položaja):** Prikazuju se POIs ovisno o Vašem trenutnom položaju.
  - **Vicinity destination (U blizini odredišta):** Prikazuju se POIs ovisno o odredištu.
  - **In other towns (U drugim gradovima):** Prikazuju se POIs u gradu po Vašem izboru.
  - **Nationwide (U cijeloj državi):** Prikazuju se POIs od državnog interesa (npr. aerodromi, željeznica, itd.).
- ☞ Odaberite jedan od gore navedenih kriterija.
  - ✓ Prikazuje se popis mogućih kategorija (npr. iznajmljivanje vozila, hoteli, gradski centar, itd.).
  - ☞ Odaberite željenu kategoriju.
  - ✓ Prikazuje se popis POIs odabrane kategorije.

- Ako je za odabranu kategoriju dostupno više od deset POIs, prikazat će se „tipkovnica”.
- Kada odabirete „Vicinity current location” uvijek se prikazuje popis od najviše 45 mjesta od interesa u odabranu kategoriji, sortiran na osnovi udaljenosti od trenutnog položaja.

S otvorenom tipkovnicom:

- ☞ Ograničite broj odredišta unosom jednog ili više početnih znakova ili odaberite „List” stavku izbornika.
- ☞ Odaberite željeno odredište s popisa.

Kad je popis prikazan:

- ☞ Odaberite željeno odredište direktno s popisa.
- ✓ Nakon odabira odredišta, ponovno će se prikazati „Destin. input” izbornik. Linije u vrhu prikazuju odabrano odredište i grad odredišta.

### Poseban slučaj za „In other towns”

Unesite položaj odredišta za koji se trebaju prikazati dostupni opis korištenjem „tipkovnice”.

▲ Inactive Navi		22.5° 14:45
Start Navi		
Destin. input	Last destinat.	
Destin. mem.	Home	
Journey	Addressbook	
Map		

### Memorija odredišta

Memorija odredišta Infotainment sustava omogućava Vam memoriranje odredišta za vođenje koje češće koristite.

Dodatno, odredišta koja su se zadnja koristila za vođenje memorirana su u memoriji odredišta.

Ako navigacija nije aktivna:

- ☞ Odaberite „Destin. mem.” stavku izbornika na Navigation izborniku.
- ✓ Prikazuje se popis memoriranih odredišta.

Sa Info zaslonom u boji \* i aktivnom navigacijom:

- ☞ Odaberite „Menu” stavku izbornika na zaslonu za vođenje.
- ☞ Zatim odaberite „Destin. mem.” stavku izbornika.

▲ 8 Addresses		12.5° 22:22
Last destinat.		
Home		
ADAM OPEL AG		
FLUGHAFEN FRANKFURT MAIN		
List of last 30 (max.) destinations		

Popis memoriranih odredišta omogućava sljedeće unose:

- **Last destinat. (Zadnje odredište):** Prikazuje se popis zadnjih odredišta korištenih za vođenje.
- **Home (Kuća):** Poziva memoriranu kućnu adresu.
- **Addressbook (Adresar):** Sve adrese koje su već memorirane u adresaru ( abecednim redom).

### Odabir jednog od zadnjih odredišta

- ☞ Odaberite „Last destinat.” stavku izbornika na „Destination mem.” izborniku.
- ☞ Prikazuje se popis sa maksimalno 30 zadnjih odredišta za koje se izračunao put.
- ☞ Odaberite željeno odredište s popisa.
- ☞ Odaberite „Start Navi” za početak vođenja.

ili:

- ☞ odaberite „Delete” za brisanje odabranog odredišta sa liste zadnjih odredišta.

#### Odabir kućne adrese kao odredišta

- ☞ Odaberite „Home” stavku izbornika na „Destination mem.” izborniku.
- ☞ Odaberite „Start Navi” za početak vođenja.



ili:

- ☞ Odaberite „Edit” za promjenu kućne adrese.

Neovisno o izborniku u kojem se nalazite:

- ☞ Pritisnite tipku  , za pozivanje kućne adrese.
- ☞ Odaberite „Start Navi” za početak vođenja.

ili:

- ☞ dvaput kratko pritisnite tipku  kako bi odmah započeli vođenje do kućne adrese.
- Ako kućna adresa još nije memorirana, pritisak tipke  automatski prikazuje „Destin. input” izbornik.


#### Mijenjanje kućne adrese ili memoriranje nove kućne adrese

Nakon odabira „Edit” stavke izbornika možete promijeniti kućnu adresu. Ako još uvijek nije memorirana kućna adresa, unesite željenu adresu.

- ☞ Unesite detalje kućne adrese kao što je opisano pod unos novog odredišta, vidi stranica 38.
- ☞ Odaberite „Store” za snimanje nove/ promijenjene kućne adrese u memoriju odredišta.

#### Brisanje kućne adrese


Detalji kućne adrese mogu se obrisati korištenjem „Delete lists” stavke izbornika u „Navi Settings” izborniku, vidi stranica 69.



#### Odabir odredišta iz adresara

U memoriji odredišta:

- ☞ Odaberite željeno odredište s popisa memoriranih odredišta.
- ✓ Prikazuje se unos adresara sa detaljima adrese.
- ☞ Odaberite „Start Navi” za početak vođenja.



### Snimanje odredišta u adresar

Možete snimiti do 100 odredišta (99 adresa i kućnu adresu) u adresar. Snimljena odredišta mogu biti pojedinačno imenovana.

U „Destin. input” izborniku:

- ☞ Unesite adresu željenog odredišta.
- ☞ Odaberite „**Save**” stavku izbornika.
- ✓ Prikazana je „tipkovnica”.
- ☞ Prihvatite navedeno ime korištenjem „**OK**”,

ili:

- ☞ dodajte znakova navedenom imenu odabirom sa popisa znakova,

ili:

- ☞ Obrišite cijelo navedeno ime korištenjem „**◀C**” i unesite novo ime.
- ☞ Odaberite „**OK**” za snimanje adrese pod imenom unesenim u adresar.

### Promjena odredišta u adresaru

- ☞ Odaberite željeno odredište s popisa memoriranih odredišta.
- ☞ Odaberite „**Edit**” za promjenu adrese odabranog odredišta.
- ☞ Promijenite potrebne detalje (npr. grad, cesta, broj ili ime).
- ☞ Odaberite „**Save**” za snimanje promijenjene adrese u adresar.



### Brisanje odredišta iz adresara

- ☞ Odaberite željeno odredište s popisa memoriranih odredišta.
- ☞ Odaberite „**Delete**” stavku izbornika za brisanje odredišta iz adresara.
- ☞ Potvrdite brisanje.
- ✓ Odredište se briše iz adresara.
- Ako želite obrisati sva snimljena odredišta iz adresara odjednom, odaberite „**Delete Lists**” stavku izbornika sa „Navi Settings” izbornika, vidi stranica 69.

▲ Navi inactive 22.5° 14:45	
Start navi	Addition. info Tours
Destin. input	
Destin. mem.	
<b>Journey</b>	
Map	

## Putovanja

Izbornik Tours pruža vam opciju vožnje kroz seriju različitih odredišta, jedno nakon drugog, bez potrebe za pojedinačnim unosom odredišta.

Vi samo trebate jednom unijeti individualne postaje putovanja putem unosa odredišta ili memorije odredišta i spremiti ovo putovanje pod imenom koje možete sami odabrati.

- Memorija putovanja može snimiti ukupno 7 putovanja, svako s maksimalno 10 postaja.

### S info zaslonom u boji ❖

- ☞ Odaberite „**Journey**” stavku izbornika na Navigation izborniku.
- ☞ Zatim odaberite „Tours”.

### S grafičkim info zaslonom:

- ☞ Odaberite „**Tours**” stavku izbornika na Navigation izborniku.
- ✓ Prikazan je Tours izbornik.

▲ 3 Tours 22.5° 14:45	
Add tour	4 Destinations
Tour 1	
<b>Tour 2</b>	
Tour 3	

## Unos novog putovanja

- ☞ Odaberite „**Add tour**” stavku izbornika na Tours izborniku.
- ✓ Prikazana je „tipkovnica”.
- ☞ Unesite ime za novo putovanje.
- ☞ Odaberite „**OK**” za snimanje unesenog imena.
- ✓ Ovo će vas automatski prebaciti u izbornik za uređivanje putovanja.
- Sada možete unijeti etape putovanja (međuodredišta) kao što je opisano pod „Uređivanje putovanja”. Vidi stranica 46.

▲ Tour 1 22.5° 14:45	
<b>Start tour</b>	Saarbrücken, München, Kno Lindau Bodens ...
Start from	
Show	
Edit	
...	


## Pokretanje putovanja

- ☞ Odaberite željeno putovanje sa Tours izbornika.
- ☞ Zatim odaberite „**Start tour**” za početak vođenja do prve postaje na putovanju.

### Pokreni putovanje od ...

Imate opciju pokretanja putovanja od određene etape.


- ☞ Odaberite željeno putovanje sa Tours izbornika.
- ☞ Odaberite „**Start from**”.
- ✓ Prikazan je popis etapa putovanja unutar odabranog putovanja.
- ☞ Odaberite željenu etapu putovanja sa popisa za početak vođenja do odabrane etape putovanja.



### Prikaz putovanja

S ovom funkcijom moguće je gledati popis etapa putovanja (međuodredišta) za odabrano putovanje.


- ☞ Odaberite „**Show**”.
- ✓ Prikazan je popis međuodredišta za odabrano putovanje.
- ☞ Ako s popisa odaberete jednu od etapa putovanja, prikazani su detalji adrese.



### Uređivanje putovanja


Imate sljedeće opcije u „Edit” izborniku:

- **Destin. input (Unos odredišta):** Ovdje možete dodati nova odredišta za putovanje.
- **Destination mem. (Memorirano odredište):** Ovdje možete dodati nova odredišta putovanju iz memorije odredišta.
- **Move (Pomakni):** Ovdje možete pomaknuti etape unutar odabranog putovanja.
- **Delete (Obriši):** Ovdje možete obrisati individualne etape odabranog putovanja ili cijelo putovanje.




### Dodavanje etapa putovanja

- ☞ Odaberite „**Destin. input**” ili „**Destination mem.**” stavku izbornika na Edit izborniku.
- ☞ Unesite novo odredište ili odaberite odredište iz memorije odredišta.
- ☞ Odaberite „**Add**” za dodavanje odabranog odredišta putovanju.
- ✓ Prikazan je popis već snimljenih etapa za putovanje.
- ☞ Zatim pomaknite kursor zakretanjem kotačića u položaj na popisu ispred kojeg će se umetnuti nova etapa.
- ☞ Pritisnite kotačić za umetanje nove etape ispred označenog unosa.
- ☞ Odaberite „**(Insert at end)**” ako će se nova etapa umetnuti na kraj popisa.



### Pomicanje etapa putovanja

- ☞ Odaberite „**Move**” stavku izbornika na Edit izborniku.
- ✓ Prikazan je popis etapa putovanja unutar odabranog putovanja.
- ☞ Označite etapu koja će se pomaknuti pomoću kursora.
- ☞ Pritisnite kogačić.



- ☞ Zatim pomaknite kursor zakretanjem kogačića u položaj na popisu ispred kojeg će se umetnuti pomaknuta etapa.
- ☞ Pritisnite kogačić za umetanje etape na odabrani položaj.
- ☞ Odaberite „**(Insert at end)**” ako će se etapa pomaknuti na kraj popisa.

### Brisanje etapa putovanja

- ☞ Odaberite „**Delete**” stavku izbornika na Edit izborniku.
- ✓ Prikazan je popis etapa putovanja unutar odabranog putovanja.
- ☞ Označite etapu koja će se obrisati pomoću kursora.
- ☞ Pritisnite kogačić.
- ✓ Željena etapa je obrisana iz putovanja.
- ☞ Odaberite „**Delete whole tour**” za brisanje cijelog putovanja.

## Informacije putnog vodiča

(Samo DVD 90 NAVI)

Putem funkcije „Addition. Info” u Journey izborniku, možete pristupiti informacijama putnog vodiča od raznih isporučitelja. Ovisno o umetnutom navigacijskom DVD-u, mogu se učitati različite informacije od trećih dobavljača. To može biti vodič za hotele i restorane i turističke informacije, na primjer.

Preglednik sličan internet pregledniku koristi se za prikaz dodatnih informacija.

Dodatne informacije mogu sadržavati tekst, slike, linkove, adrese i telefonske brojeve.

Na primjer, možete prebaciti adresu željenog hotela u navigacijski sustav direktno iz putnog vodiča.




### Traženje u dodatnim informacijama

Ako navigacija nije aktivna:

- ☞ U glavnom izborniku, odaberite „Journey”.

Ako je navigacija aktivna.


- ☞ Odaberite „Menu” stavku izbornika na zaslonu za vođenje.
- ☞ Odaberite „Journey” stavku izbornika.
- ☞ U Journey izborniku, odaberite „Addition. Info”.
- ✓ Prikazuje se pregled dodatnih informacija spremljenih na DVD-u.
- ☞ Odaberite željenog davatelja usluge s popisa.
- Ako su dostupne dodatne informacije od isporučitelja, odabir se prikazuje direktno putem opcija traženja.
- ☞ Odaberite željenu opciju traženja s popisa.



Može se odabrati sljedeće:

- **Homepage (Početna stranica):**  
Prikazuje početnu stranicu za odabranog isporučitelja (ako je dostupno)
- **Vicinity current position (U blizini aktualnog položaja):**  
Prikazuje zaslon za traženje objekata u blizini aktualnog položaja.
- **Vicinity destination (U blizini odredišta):**  
Prikazuje zaslon za traženje objekata u blizini odredišta.
- **In other towns (U drugim gradovima):**  
Prikazuje zaslon za traženje objekata u blizini položaja po Vašem izboru.

Kako bi suzili traženje, ovo može biti popraćeno upitnikom s više razina, prikazanog u obliku popisa, sa kojih se mogu odabrati odgovarajuće podkategorije (npr. Svi hoteli, Kategorije, Extras, Traženje po imenu).



### Korištenje preglednika


- ➡ Pritisnite tipku za traženje ◀ ili ▶ <sup>14</sup> za preskakanje s jedne opcije na drugu.
- ✓ Odabrana opcija je uvijek označena (na različiti način ovisno o izgledu stranica za traženje i isporučitelju).
- ➡ Pritisnite tipku za traženje ▲ ili ▼ <sup>14</sup> za pomicanje gore ili dolje stranicu po stranicu.
- ➡ Pritisnite kogačić za potvrdu odabrane opcije ili aktiviranog linka.



Preglednik također ima dinamički izbornik.

Čim se kogačić zakrene, dostupne us sljedeće stavke izbornika:

- **Select (Odaberi)** : Potvrđuje označenu opciju.
- **Homepage (Početna stranica)**: Ide na početnu stranicu za odabranog isporučitelja (ako je dostupno)
- **History (Povijest)**: Prikazuje popis prethodno pregledanih stranica.
- **Previous page (Prethodna stranica)**: Učitava prethodnu stranicu u povijesti pregleda.
- **Next page (Sljedeća stranica)**: Učitava sljedeću stranicu u povijesti pregleda.



### Prikaz rezultata

Nakon što ste pokrenuli traženje, Infotainment prikazuje rezultate pretraživanja u obliku popisa.

Rezultati uključuju adrese objekata, postotak poklapanja i udaljenost od trenutnog položaja.


Možete prikazati detaljne informacije o objektima koristeći simbol.

Možete otvoriti sljedeću stranicu rezultata koristeći simbol.

Možete otvoriti prethodnu stranicu rezultata koristeći simbol.

### Prebacivanje u sustav navigacije

U detaljnom pogledu, možete prebaciti odabrani objekt u navigacijski sustav kao novo odredište putem simbola.




### Benzinska postaja \*

Čim se doseg kojeg računa putno računalo smanji ispod određene udaljenosti, Infotainment sustav Vas informira putem poruke i nudi Vam opciju planiranja puta do najbliže benzinske postaje.

☞ Odaberite „**Petrol stations**”.

- ✓ Prikazuje se popis od 10 benzinskih postaja u blizini, sortiran na osnovi udaljenosti od trenutnog položaja.
- Strelica označava smjer odabrane benzinske postaje
- Prikazuju se samo benzinske postaje uključene na navigacijskom DVD-u/CD-u kao mjesta od interesa.




☞ Odaberite željenu benzinsku postaju s popisa.

☞ Odaberite „**Start Navi**”.

✓ Infotainment sustav proračunava put do odabrane benzinske postaje.

☞ Potvrdite poruku doseg a s „**OK**” ako ne želite planirati put do benzinske postaje.



### Vođenje

Nakon izračuna puta, vođenje se sastoji od glasovnih uputa i strelica smjera.

Strelice smjera se prikazuju na zaslonu vođenja ili na glavnom zaslonu u pojednostavljenom obliku.

Glasovne upute i strelice smjera na zaslonu preporučaju sljedeću promjenu u smjeru putovanja.

- Podešavanje glasnoće obavijesti u „Navigation Settings” izborniku, vidi stranica 67.
- Postavljanje klase puta u „Navigation Settings” izborniku, vidi stranica 68.



### Zaslon vođenja

Zaslon vođenja sa strelicama vođenja, prikazuje se čim krenete sa navigacijom.

Za vozila sa Info zaslonom u boji 🌐 može biti prikazana navigacijska karta ili kombinacija karte i strelica, ovisno odabranoj vrsti prikaza.

Linija u vrhu zaslon prikazuje preostalu udaljenost do odredišta.



### Dinamički izbornik

Na lijevoj strani zaslon vođenja prikazuje se mala traka izbornika sa ikonama. Izbornik sa cijelim tekstom izbornik širi se kad zakrenete kotačić.


Ako je traka izbornika smanjena, stavka izbornika prikazana kao ikona u traci izbornika i istaknuta kursom može se direktno izvršiti.

Na zaslonu vođenja dostupne su sljedeće stavke izbornika:

### S Info zaslonom u boji 🌐:

- **Stop Navi:** Prekida vođenje.
- **Menu:** Otvara podizbornik s „Destin. input”, „Destination mem.”, „Journey” i „View” stavkama izbornika.
- Podizbornik „View” vidi „Prikaz karte”, stranica 57.
- **Destination mem.:** Otvara memoriju odredišta.
- **Journey:** Otvara „Journey” izbornik.
- **Map 🌐, Map/Pictogram 🗺️, Arrow ➡️:** Prebacivanje između tri moguće vrste prikaza.
- **Mjerilo 📏:** Mijenja mjerilo za prikaz karte.
- **Detour:** Otvara izbornik za planiranje alternativnog puta.
- **Repeat 🔄:** Ponavlja trenutnu obavijest navigacijskog sustava.



**S grafičkim info zaslonom:**

- **Stop Navi:** Prekida vođenje.
- **Destin. input:** Otvara „Destin. input” izbornik.
- **Destination mem.:** Otvara memoriju odredišta (Adresar, zadnja odredišta, itd.)
- **Tours:** Otvara „Tours” izbornik.
- **Detour:** Otvara izbornik za planiranje alternativnog puta.
- **Repeat** : Ponavlja trenutnu obavijest navigacijskog sustava.

**Napomene o alternativnom putu:**






- Alternativni put se može planirati u bilo koje vrijeme dok je vođenje aktivno.
- Planiranje obilaska, vidi stranica 56
- Kad je aktivno dinamičko vođenje, informacije s ovim efektom prikazivati će se automatski čim dođete u blizinu prepreke na Vašem putu.
- Dinamičko vođenje, vidi stranica 55.

**Napomene o Repeat:**

- Ako Infotainment sustav prima odgovarajuće informacije o stanju u prometu putem RDS TMC-a o prepreci na Vašem putu, također ćete biti obaviješteni.
- Trenutna obavijest može se ponoviti u bilo koje vrijeme korištenjem tipke  .

**Postavljanje vrste prikaza (samo Info zaslon u boji)**


Ovisno o ranije postavljenoj vrsti prikaza:

-  Na zaslonu vođenja do odredišta, pomaknite kursor na „Map”, „Map / pictogram” ili „Arrow” stavku izbornika.
- Kad je izbornik smanjen umjesto teksta izbornika prikazuju se simboli ,  ili .
-  Uzastopno pritisčite kotačić dok se na zaslonu vođenja ne prikaže odgovarajući prikaz.

**Popup informacije**


S aktivnim vođenjem po putu možete jednostavno pristupiti bilo kojem izborniku (npr. Audio, Settings, itd.) bez propuštanja sljedeće poruke za skretanje.

Ako je popup informacija aktivna, Infotainment sustav kratko se prebacuje na navigacijski zaslon prije svake poruke o skretanju.

- S info zaslonom u boji  sustav uključuje kombinirani karta/strelica prikaz. Kao mjerilo karte uvijek se koristi 100 m, neovisno o drugim postavkama.

Nakon isključivanja poruke o skretanju, sustav se automatski ponovno prebacuje na originalni izbornik.

Popup informacije mogu se deaktivirati u „Navi Settings” izborniku, vidi stranica 69.



### Vođenje s prikazom strelice

Infotainment sustav prikazuje sljedeće informacije na zaslonu:

- Promjena ceste: Sljedeća cesta po kojoj treba voziti.
- Navigacijski parametri: Klasa rute, dinamičko vođenje, obavijesti, itd.
- Skretanje ili strelica smjera.
- Trenutna udaljenost do sljedećeg mjesta skretanja.
- Što se više približavate mjestu skretanja, popunjava se više dijelova strelice smjera.

- Ako je vozilo izvan javne ceste (npr. u krugu tvrtke ili na šumskom putu) ili nije na cesti koja se nalazi na navigacijskom DVD-u/CD-u, prikazuje se karta s kompasom usmjerenim prema određištu. Kada dođete do ceste koja se nalazi na navigacijskom DVD-u/CD-u, vrši se vođenje po putu.
- Nakon isključivanja Infotainment sustava (npr. prekid putovanja) trenutno određište ostaje snimljeno. Kad se Infotainment sustav ponovno uključi, nakon kratkog vremena pojavljuje se poruka koja pita da li želite nastaviti vođenje.



### Detaljne strelice (samo Info zaslon u boji)


Ako je aktivna funkcija „Detailed arrows”, prikazuje se dodatno i pojednostavljeno rano upozorenje iznad strelice smjera koje Vas informira o sljedećoj promjeni smjera putovanja, značajno ranije. Na desnoj strani zaslona pojavljuje se traka sa udaljenošću do mjesta skretanja.






Pri približavanju sljedećem križanju ili skretanju, prikazuje se detaljni prikaz križanja.


- Aktiviranje detaljnih strelica u „Navi Settings” izborniku, vidi stranica 69.




### Zaslon karte (samo Info zaslon u boji)

Osim strelice koja služi za vođenje može se prikazati karta sa ucrtanim putom.

- ☞ Odaberite „Map” stavku izbornika ili  simbol na zaslonu vođenja.
- ✓ Prikazuje se karta s trenutnim položajem. Izračunati put je na ovoj karti ucrtan kao bijela linija. Trenutni položaj vozila prikazan je strelicom.




### Promjena mjerila karte (samo Info zaslon u boji)

- ☞ Odaberite „Scale” stavku izbornika ili  simbol na zaslonu vođenja.
- ✓ Prikazuje se trenutno postavljeno mjerilo.
- ☞ Promijenite mjerilo zakretanjem kotačića i potvrdite odabranu vrijednost.
- ✓ Karta će biti ponovno iscrtana u odabranom mjerilu
- Mjerilo karte može se podesiti između 50 m i 1000 km.

### Promjena orijentacije karte (samo Info zaslon u boji)

Položaj karte na zaslonu možete promijeniti u „Navi Settings” izborniku, vidi stranica 68.



### Prikaz specijalnih odredišta (samo Info zaslon u boji)


Na karti možete imati prikazana specijalna odredišta (POIs) (npr. benzinske postaje, hoteli, itd.).

- Mjesta od interesa su prikazana za mjerila od 1 km i manja.
- Aktiviranje prikaza POIs, vidi stranica 69.
- Pregled POIs simbola, vidi stranica 74.

### Kombinirani prikaz karta/strelica (samo Info zaslon u boji)

Na „podijeljenom zaslonu” prikazana je kombinacija karte i strelice za vođenje.

- Odaberite „Map / Pictogram” stavku izbornika ili  simbol na zaslonu vođenja.



### Dinamičko vođenje

S dinamičkim vođenjem, kompletna aktualna situacija u prometu koja se prima od Infotainment sustava putem RDS TMC-a, uključuje se u proračun puta.

Ako postoji zastoje u prometu (npr. gužva, blokada ceste) na planiranom putu, biti ćete informirani o tome putem Infotainment sustava i možete odlučiti da li sustav treba pronaći alternativni put promjenom puta kako bi se izbjegao dotični segment ili će biti razboritije nastaviti vožnju kroz problem.

Ovo omogućava sustavu da kontinuirano provjerava tijekom vođenja na osnovi informacija o prometu da li postoji bolji put za vođenje i ponekad se računa novi put, na primjer, ako zastoje u prometu nestane.

- Dinamičko vođenje može se aktivirati/deaktivirati u „Navi Settings” izborniku, vidi stranica 68.
- Osnova za moguće kašnjenje zbog zastoja u prometu i proračunatog od Infotainment sustava, su podaci koje sustav prima putem trenutno odabrane RDS-TMC postaje. Aktualno kašnjenje može se razlikovati od izračuna.
- Dinamičko vođenje radi samo ako Infotainment sustav prima informacije o stanju u prometu putem RDS TMC-a. TMC prijem označen je **TMC** simbolom na glavnom zaslonu Audio funkcije.

Ovisno o situaciji u prometu, postoje dva različita tipa obilaska:


#### 1. Široki obilazak

Čim je Infotainment sustav primio informaciju o jednom ili više zastoja u prometu putem RDS TMC-a koji bi značili relativno veliko kašnjenje za navigaciju do vašeg odredišta, sustav vrlo rano nudi opciju širokog obilaska zastoja u prometu.



Ako se očekuje relativno veliko kašnjenje na Vašem putu zbog zastoja u prometu, daje se poruka koja Vas informira o proračunatom kašnjenju.


- ☞ Odaberite „**Recalculate**” ako želite napraviti široki obilazak oko zastoja u prometu.
- ☞ Odaberite „**Cancel**” ako ne želite izvršiti obilazak.
- Čak i nakon isključivanja ovoga, još uvijek je moguće ponovno proračunati put putem „Detour” stavke izbornika.
- Zastoji u prometu za koje se očekuje da će rezultirati kratkim kašnjenjem obilaze se lokalno ako želite putem Detour funkcije (vidi „2. Lokalni obilazak”, u desnom stupcu).
- U neposrednoj blizini zastoja u prometu, ponovno se pojavljuje upozorenje i nudi se obilazak zastoja u prometu (lokalni obilazak) putem „Detour” stavke izbornika.




## 2. Lokalni obilazak

S lokalnim obilaskom, svi zastoji u prometu mogu se zaobići, čak i ako nisu prijavljeni kao kritični prema procjeni Infotainment sustava

Kada dođete u blizinu posljednjeg izlaza prije zastoja u prometu, Infotainment sustav će Vas o tome informirati.

Dodatno uz „**Detour**” tekst izbornika pojavljuje se  simbol na putu na zaslonu vođenja.


Sada možete odlučiti da li ćete računati alternativni put ili ne.



## Ručno planiranje obilaska

Infotainment sustav pruža mogućnost preskakanja pojedinog dijela izračunatog puta (krenuvši od trenutnog položaja vozila), dodatno uz funkcije dinamičkog vođenja po putu.

- ☞ Odaberite „**Detour**” stavku izbornika na zaslonu za vođenje.
- ✓ Prikazan je „Detour” izbornik.
- ☞ Postavite udaljenost za skretanje između 1 i 50 km.
- ☞ Odaberite „**Calculate**”.
- ✓ Alternativni put se računa za određenu udaljenost (krenuvši od trenutnog položaja vozila).
- ☞ Odaberite „**Return**” za zatvaranje „Detour” izbornika.

 Inactive Navi	12.5° 22:22
Start Navi	Destination map
Destin. input	Position map
Destin. mem.	Scale
Journey	Browse
<b>Map</b>	Set destin. point

### Prikaz karte (samo Info zaslon u boji)

Infotainment sustav pruža opciju za prikaz karte u bilo koje vrijeme, čak i ako je navigacija isključena.


- Navigacijski DVD/CD mora biti učitani.

Ako navigacija nije aktivna:

- ☞ Odaberite „Map“ stavku izbornika na Navigation glavnom izborniku.
- ✓ Prikazuje se karta s trenutnim položajem vozila.


Ako je navigacija aktivna.

- ☞ Odaberite „Menu“ stavku izbornika na zaslonu za vođenje.
- ☞ Zatim odaberite „View“ stavku izbornika.
- ✓ Prikazuje se karta s trenutnim položajem vozila i kursor.



Dodatno uz „Position map“ stavku izbornika dostupne su sljedeće funkcije u traci izbornika.

- **Destination map (Karta odredišta):** Ako je odredište uneseno, prikazuje se karta s okolnim područjem trenutnog odredišta.
- **Browse / Browse OFF (Pomicanje / Pomicanje isključeno):** Uključuje i isključuje kursor i dozvoljava pomicanje kursora korištenjem pregibnog prekidača **14**. „Pomicanje dijela karte“ vidi stranica 57.
- **Scale (Mjerilo):** Mijenja mjerilo za prikaz karte. „Promjena mjerila karte“ stranica 54.
- **Set destin. point (Postavi mjesto odredišta):** Postavlja križić kursora na novo odredište. „Unos odredišta putem karte“ vidi stranica 58.




### Pomicanje dijela karte (samo Info zaslon u boji)

Ako je prikazana karta položaja ili karta odredišta, prikazani kursor može se pomicati korištenjem pregibnih prekidača.

Ako kursor nije prikazan (npr. kad je navigacija isključena):


- ☞ Odaberite „Browse“ stavku izbornika na traci izbornika za prikaz kursora.
- ☞ Pomaknite linije kursora na željeni položaj na karti korištenjem pregibnog prekidača **14**.
- Dio karte se automatski pomiče kad jednom od linija kursora dođete do ruba zaslona.
- ☞ Odaberite „Browse“ stavku izbornika u traci izbornika za povratak na originalni dio karte (trenutni položaj ili odredište) i skrivanje kursora.



### Unos odredišta putem karte (samo Info zaslon u boji)

Dok je prikazana karta položaja ili odredišta:

- ☞ Aktivirajte kursor pomoću „Browse” stavke izbornika ako već nije prikazan.
- ☞ Pomaknite kursor na željeni položaj na karti.
- ☞ U početku koristite kartu u velikom mjerilu (npr. 20, 50, ili 100 km) za grubo postavljanje dijela karte.
- ☞ Zatim odaberite manje mjerilo za prikaz detaljnije karte svih cesta i kako bi mogli točno odrediti odredište.



- ☞ Odaberite „Set destin. point” stavku izbornika u traci izbornika kako bi prihvatili odabrani položaj na karti kao odredište.
  - ✓ Prikazan je „Destin. input” izbornik s detaljima o novom odredištu.
  - ☞ Odaberite „Save” za snimanje odredišta u adresar.
- ili:
- ☞ odaberite „Start Navi” za početak vođenja do novog odredišta.
  - Ako ste aktivirali prikaz specijalnih odredišta (npr. benzinskih postaja) u „navi Settings” izborniku, to je označeno odgovarajućim simbolima na karti. Vidi stranica 69.


### Odredišta izvan digitaliziranih cesta (samo Info zaslon u boji)

Pri unosu odredišta pomoću navigacijske karte možete snimiti i odredišta koja se nalaze izvan digitaliziranih cesta. Infotainment sustav će Vas tada voditi što je dalje moguće po digitaliziranoj cesti.

Nakon toga vodi Vas do odredišta pomoću strelice smjera.

## Info izbornik

Pritiskom na **INFO** tipku sumiraju se najvažnije informacije o odabranom audio izvoru i navigaciji. Dodatno, možete pristupiti detaljnim informacijama o navigaciji i trenutnoj situaciji u prometu putem RDS TMC-a korištenjem pod izbornika.

🔊 Pritisnite tipku **INFO** .


✓ Prikazan je Info izbornik.

U Info izborniku dostupne su sljedeće informacije:

### Audio parametri




U dvije najgornje linije prikazane su informacije o Audio funkcijama.


- Simboli za audio postavke zvuka (npr. „FM/AM” za odabrano valno područje, „[TP]”, „REG”, itd.).
- Odabranu radio postaju ili trenutni naslov CD/MP3-a.
- Prikaz simbola, vidi stranica 10.



### Parametri navigacije


U donjem području Info izbornika prikazuju se informacije navigacije.

- Trenutna nadmorska visina (pod uvjetom da je dostupan odgovarajući GPS signal).
- Klasa odabranog puta, npr. .
- Izbjegavanje cesta s naplatom .
- Aktivno dinamičko vođenje .
- Preostala udaljenost do odredišta.
- Vrijeme dolaska ili preostalo vrijeme putovanja, ovisno o postavkama navigacije.
- Prikaz simbola, vidi stranica 10.




Ako navigacija nije aktivna:

- Trenutni geografski položaj s geografskom širinom i dužinom (pod uvjetom da je dostupan odgovarajući GPS signal).

 Info	22.5° 14:45
TMC map	Traffic announcement:
TMC info	
<b>TMC Settings</b>	
Position	Infotype, filtering
Destinat.	sorting criteria,
Route list	traffic stations

### Informacije o navigaciji

 Odaberite „NAVI” stavku izbornika u Info izborniku.

✓ Prikazan je Info izbornik za navigaciju.

Dostupne su sljedeće detaljne informacije o navigaciji:

### TMC karta

(samo Info zaslon u boji)

Vidi „TMC poruke na karti”, stranica 62.

### TMC Info



Vidi „TMC poruke”, stranica 62.

### TMC postavke

Ovaj pod izbornik omogućava Vam postavljanje parametara za TMC poruke.

Dostupne su sljedeće opcije:

#### Info type

-  Odaberite koju ćete vrstu informacija o prometu prikazati.
-  Prvi unos na popisu „All Info types” omogućava da istovremeno uključite ili isključite sve vrste poruka.
- Vrste poruka koje nisu aktivne ne emitiraju se i nisu prikazane u popisu poruka ili na zaslonu karte ✱.
- Hitna upozorenja o opasnosti ne mogu se isključiti.

### Filtering

Odaberite koju ćete vrstu TMC informacija o prometu prikazati.

- **All messages (Sve poruke):** Prikazuju se sve obavijesti o prometu primljene putem RDS TMC-a.
- **Along calculated route (Duž izračunate rute):** Prikazuju se sve obavijesti o prometu za trenutno odabran put.
- **Vicinity current position (U blizini aktualnog položaja):** Prikazuju se sve obavijesti o prometu za područje oko aktualnog položaja vozila.
- **Vicinity destination (U blizini odredišta):** Prikazuju se sve obavijesti o prometu u krugu od 50 km oko trenutnog odredišta vozila.
- Za pregled TMC poruka pritisnite **INFO** tipku i zatim odaberite „TMC” stavku izbornika.

### Kriterij sortiranja

Odaberite kriterij za sortiranje popisa TMC poruka o prometu:

- **Distance (Udaljenost):** Poruke o prometu prikazuju se sortirane na osnovi udaljenosti od trenutnog položaja ili od odredišta (ovisno o postavki u kategoriji „Filtering”).
- **Street (Ulica):** Poruke o prometu prikazuju se sortirane na osnovi imena ulice.

### TMC postaja

Ovaj pod izbornik omogućava Vam odabir postaje koja će se koristiti za TMC poruke o prometu.

Ako je aktivno „Automatic”, Infotainment sustav automatski odabire RDS-TMC postaju s najsnažnijim signalom.

- Ako se ručno odabrana RDS-TMC postaja više ne može primati (npr. jer ste izašli iz područja prijema postaje), Infotainment automatski uključuje opciju „Automatic” i traži RDS-TMC postaju kako bi osigurao da su poruke o prometu dostupne.

### Položaj

Prikazuje trenutni položaj vozila s gradom, cestom i geografskim koordinatama.

S odgovarajućim GPS prijemom, pojavljuje se i nadmorska visina.


- Točnost nadmorske visine uvelike ovisi o kvaliteti prijema GPS signala.
- ☞ Odaberite „**Save**” stavku izbornika za snimanje trenutnog položaja vozila u adresar.

### Odredište

Prikazuje položaj trenutnog odredišta s gradom, cestom, geografskim koordinatama kao i preostalu udaljenost i vrijeme putovanja ili vrijeme dolaska.

### Popis cesta na putu

Prikazuje put sa svim cestama kojima će se putovati i njihovu udaljenost do najbližeg odredišta.



## Informacije o stanju u prometu.

### TMC poruke


- ☞ Odaberite „**TMC**” stavku izbornika u Info izborniku.
- ✓ Prikazuje se popis poruka u skraćenom obliku s informacijama o stanju u prometu sa RDS TMC postaja čiji se signal trenutno prima.
- Prikazuju se samo one poruke čiji je tip informacije aktiviran u „TMC Settings” izborniku. Vidi stranica 60.
- Za prikaz RDS TMC informacija o stanju u prometu, navigacijski DVD/CD mora biti umetnut u Infotainment sustav.
- RDS TMC prijem je zajamčen samo, ako je na zaslonu prikazan „**TMC**” simbol.

### Detaljno pregledavanje TMC poruka

- ☞ Odaberite željenu stavku popisa.
- ✓ Prikazuju se detaljne informacije o odabranoj informaciji o stanju u prometu.
- Popisu poruka o prometu može se pristupiti korištenjem „**TMC Info**” stavke izbornika u Info izborniku za navigaciju.

### Odabir postaje za TMC poruke

Vidi „TMC postaja”, stranica 61.



### TMC poruke na karti (samo Info zaslon u boji)

Sve poruke o prometu koje Infotainment sustav trenutno prima putem RDS-TMC-a mogu se prikazati na TMC karti kao simboli. Dodatno, detaljne informacije mogu se dobiti za svaki problem u prometu prikazan na karti.

- ☞ Odaberite „**NAVI**” stavku izbornika na Info izborniku, zatim stavku izbornika „**TMC map**”.
- ✓ Prikazuje se karta položaja sa svim problemima u prometu prijavljenima putem RDS-TMC-a.
- Za prikaz RDS TMC informacija o stanju u prometu, navigacijski DVD/CD mora biti umetnut u Infotainment sustav.
- RDS TMC prijem je zajamčen samo, ako je na zaslonu prikazan „**TMC**” simbol.

### Opis TMC simbola

TMC simboli prikazani su različito ovisno o mjerilu na karti:

- Mjerilo karte veće od 10 km: Zastoji u prometu prikazani su kao trokutići sa strelicom smjera. Strelica označava smjer putovanja na kojem se nalazi blokada ceste.
- Mjerilo karte od 10 km i manje: Simbol označava tip zastoja u prometu (npr. nezgoda, blokada ceste). Dio ceste na koji se to odnosi označen je strelicama.
- Pregled TMC simbola, vidi stranica 74.

### Boje TMC simbola

Dodatna informacija dana je bojom TMC simbola:

- **Žuta:** Problemi u prometu na planiranom putu koji će prouzročiti neznatno kašnjenje.
- **Crvena:** Problemi u prometu na planiranom putu koji će prouzročiti znatno kašnjenje.
- **Zelena:** Problemi u prometu koji su preskočeni globalnim obilaskom korištenjem dinamičkog vođenja.
- **Siva:** Problemi u prometu koji nisu na planiranom putu ili koji su preskočeni lokalnim obilaskom.
- Osnova za moguće kašnjenje zbog zastoja u prometu i proračunatog od Infotainment sustava, su podaci koje sustav prima putem trenutno odabrane RDS TMC postaje. Aktualno kašnjenje može se razlikovati od proračuna.

### Promjena mjerila karte


- ☞ Odaberite „**Scale**” stavku izbornika ili simbol na traci izbornika.
- ☞ Promijenite mjerilo zakretanjem kotačića i potvrdite odabranu vrijednost.

### Detaljno pregledavanje TMC poruka

- ☞ Pomaknite kursor (crna zagrada) na željeni TMC simbol na karti korištenjem pregibne tipke.
- ☞ Odaberite „**Symbol**” stavku izbornika ili [▲] simbol na traci izbornika.
- ✓ Prikazuje se detaljna informacija o odabranoj informaciji o prometu i proračunato kašnjenje.


## Postavke

Infotainment sustav pruža Vam razne opcije za prilagođavanje ponašanja i funkcija sustava u skladu s Vašim osobnim postavkama.

Settings izborniku povezanom s odabranom funkcijom (glavna stranica, radio, navigacija) možete pristupiti putem **SETTINGS** tipke .



Dostupni su sljedeći Settings izbornici:

- Postavke sustava
- Audio postavke
- Postavke navigacije



### Postavke sustava

Na glavnoj stranici možete postaviti sve postavke koje utječu na prikaz i funkcije kompletnog Infotainment sustava.

-  Za pozivanje glavne stranice, pritisnite tipku **MAIN**.
-  Pritisnite tipku **SETTINGS**.
- ✓ Prikazan je „Settings” izbornik za postavke sustava.

Sljedeće postavke opisane su u Uputama za uporabu vozila:

- Vrijeme, datum
- Jedinice mjere
- Dan / Noć






### Postavljanje jezika

Možete promijeniti jezik teksta izbornika i navigacijskih obavijesti.

- Trebate CD sa jezicima kako bi mogli promijeniti jezik poruka.





Prikazan je „Settings” izbornik za postavke sustava.

-  Odaberite „**Language**” stavku izbornika.
- ✓ Prikazan je popis dostupnih jezika.
-  Odaberite željeni jezik sa popisa.
-  Pita Vas se da li želite promijeniti jezik poruka uz jezik teksta na izborniku.


**Odgovor „No“:**

- ✓ Mijenja se jezik teksta izbornika.
- Jezik poruka ostaje nepromijenjen.

**Odgovor „Yes“:**

- ✓ Traži se da umetnete CD sa jezicima u donju ladicu za DVD/CD  na Infotainment sustavu.
-  Izvadite navigacijski DVD/CD pritiskom na tipku .
-  Umetnite CD s jezicima i odaberite „Continue” stavku izbornika.
- ✓ Odabrani jezik poruka učitava se sa CD-a s jezicima.
- Učitavanje traje nekoliko minuta.
- ⚠ Za vrijeme učitavanja, ne isključujte Infotainment sustav ili kontakt ni u kojem slučaju.
- ⚠ Ni u kojem slučaju ne pokrećite motor za vrijeme trajanja učitavanja.
- ⚠ Ne pritišćite nijednu tipku na uređaju za vrijeme trajanja učitavanja.
- ✓ Nakon uspješnog učitavanja, tražit će se da izvadite CD s jezicima i ponovno umetnete navigacijski DVD/CD.


**Veza s kontakt bravom**

Infotainment sustav se normalno uključuje i isključuje i sa kotačićem **OI** .

Kad je sustav uključen, može se isključiti i uključiti izvlačenjem i/ili umetanjem i zakretanjem ključa za pokretanje u kontakt bravi.



Ova veza s kontakt bravom uključena je u tvornici, ali se može preskočiti.

**Uključivanje/Isključivanje veze s kontakt bravom**

-  Uključite ili isključite vezu s kontakt bravom potvrđivanjem „Ign. logic” stavke izbornika.
- Kad je veza s kontakt bravom isključena, Infotainment sustav se može uključiti i isključiti kotačićem **OI**.
- Nakon odspajanja sustava od napon (npr. uklanjanje akumulatora) i ponovnog spajanja, veza s kontakt bravom je uvijek uključena.
- Automatsko isključivanje je neovisno o vezi s kontakt bravom i stoga je uvijek aktivno. Vidi stranica 11.

Settings		12.5° 22:22
<b>RDS</b>	Radio Data System	
REG		
<input checked="" type="checkbox"/> TP	<input checked="" type="checkbox"/> On	
Volumes	<input checked="" type="checkbox"/> Automatic	



**Audio postavke**

-  Pritisnite tipku **AUDIO** za pozivanje Audio izbornika.
-  Pritisnite tipku **SETTINGS**.
- ✓ Prikazan je „Settings” izbornik za audio postavke.

Mogu se podesiti sljedeće postavke:

**RDS (Radio Data System)**

Ovaj pod izbornik omogućava utjecaj na ponašanje radija na FM valnom području. Detaljne informacije o RDS-u mogu se pronaći u odlomku „Radio Data System”, u poglavlju „Radio” na stranica 25.

-  Ako uključite „On” radio provjerava Radio Data System.
-  Ako uključite „Automatic” radio će automatski uključiti RDS za sve RDS postaje, čak i kada RDS nije uključen.

**REG (Regionalni programi)**

Neke RDS postaje u određeno vrijeme emitiraju različite programe na različitim frekvencijama.

- 🔊 Uključite ovu opciju izbornika kako bi spriječili prebacivanje radija na drugi regionalni program pri traženju najbolje frekvencije.

**TP (Program o prometu)**

Uključite ovu opciju izbornika ako želite čuti informacije o stanju u prometu.

Više informacija o TP-u možete pronaći u odlomku „Program o prometu” na stranica 27.

**Glasnoće**

Ovaj pod izbornik omogućava Vam prilagodbu sljedećih glasnoća prema Vašim zahtjevima:

- **TA Volume (TA glasnoća):** Glasnoća informacija o stanju u prometu
- **SDVC (SDVC):** Podešavanje glasnoće ovisno o brzini vozila
- **External In (Vanjski izvor):** Glasnoća vanjskog izvora (na primjer pri spajanju mobilnog telefona)
- **Navi announc. (Obavijesti navigacije):** Glasnoća obavijesti navigacijskog sustava
- **Start-up volume (Glasnoća pri uključivanju):** Maksimalna glasnoća pri uključivanju Infotainment sustava
- **Aux In \* (Aux ulaz):** Glasnoća vanjskog izvora spojenog na AUX ulaz \* Infotainment sustava.

**TA glasnoća**

Sustav pojačava glasnoću na standardni način za svaku informaciju o stanju u prometu ako je aktivna TP funkcija. Korištenjem ove funkcije, možete podešavati minimalnu glasnoću informacija o stanju u prometu.

**SDVC (Glasnoća ovisna o brzini vozila)**


Svrha „SDVC” funkcije je kompenzacija buke od ceste i iz okoline. Za ovaj efekt, glasnoća uređaja se pojačava pri većim brzinama.

**External In**

Vanjski izvor zvuka se može spojiti na Infotainment sustav (npr. hands-free kit).

S „External In” može se podesiti glasnoća vanjskog izvora uz glasnoću audio izvora.

- Vanjski izvor se uključuje automatski putem kontrolnog signala od spojenog uređaja, čak i ako je Infotainment sustav isključen. U tom slučaju na zaslonu je prikazano „External In”.



### Navi Announc.

Korištenjem ove postavke možete promijeniti glasnoću obavijesti navigacijskog sustava.


- ☞ Odaberite „**Announc.**” stavku izbornika i podesite glasnoću glasovnih poruka.
- ☞ Odaberite „**Music**” stavku izbornika i podesite smanjenje glasnoće muzike za vrijeme glasovnih poruka.
- ☞ Odaberite „**Test Navi announcement**” stavku izbornika za testiranje odabranih postavki.
- Ako je vrijednost za „**Announc.**” postavljena na 0, glasovne poruke se ne čuju i na glavnom zaslonu je prikazan simbol.

### Glasnoća pri uključivanju

Ovom postavkom, postavlja se maksimalna glasnoća pri uključivanju uređaja.

### Aux In \*

S ovom postavkom, može se podesiti osjetljivost Aux ulaza \* za glasnoću vanjskog izvora.



### Postavke navigacije

Ako još niste uključili navigacijsku funkciju:

- ☞ Pritisnite tipku **NAVI** za uključivanje navigacijske funkcije.
- ☞ Pritisnite tipku **SETTINGS**.
- ✓ Prikazan je „Settings” izbornik za navigaciju.

Mogu se podesiti sljedeće postavke:

### Klasa puta

Ovaj pod izbornik omogućava utjecaj na ponašanje navigacijskog sustava pri proračunu puta.

Dostupne su sljedeće opcije:

### Fastest

Pri proračunu puta daje se prednost najbržem putu.

### Shortest

Pri proračunu puta daje se prednost najkraćem putu.

### Motorway

Pri proračunu puta daje se prednost autoputu.

### Secondary roads

Pri proračunu puta daje se prednost sekundarnim cestama.

### Opcije puta

Dodatno uz tip puta, možete aktivirati sljedeće opcije za planiranje puta:

### Toll free

Pri proračunu puta, izbjegavaju se ceste s naplatom.

### No tunnels

Pri proračunu puta, izbjegavaju se tuneli.

### No Ferries

Pri proračunu puta, izbjegavaju veze s trajektima.

- Ako ne postoje veze za put koji se računa bez gore odabranih kriterija izuzimanja, navigacijski sustav će, ako je potrebno, koristiti ceste s naplatom, trajekte ili tunele.  
U tom slučaju, bit će Vam dana odgovarajuća poruka od Infotainment sustava.

### Dynamic guidance

Pri proračunu puta, navigacijski sustav uzima u obzir trenutnu situaciju u prometu o čemu prima informacije putem RDS TMC-a i može automatski planirati put bez blokade.

- Odgovarajući simbol za klasu puta, izbjegavanje cesta s naplatom i dinamičko vođenje prikazani su na glavnom zaslonu.

### Opcije mape

Ovaj pod izbornik omogućava Vam utjecaj na prikaz navigacijskih karata.

Dostupne su sljedeće opcije:

### Head up

Karta je prikazana u smjeru putovanja.

- Ova vrsta prikaza može se uključiti samo ako je mjerilo 100 m do 10 km.

### Centred

Karta je prikazana tako da je položaj vozila uvijek u središtu zaslona.

- S ovom vrstom prikaza, karta je uvijek usmjerena prema sjeveru.

**North up**

Karta je prikazana sa sjeverom na vrhu.

- S ovom vrstom prikaza, prikaz karte je statičan. Karta se pomiče i ponovno iscrtava samo kad položaj vozila dostigne rubove karte.

**Show POIs**

- ☞ Odabire koje će kategorije POIs biti prikazane kao simboli na zaslonu karte (npr. hoteli, benzinske postaje, turističke atrakcije, itd.).
- Pregled simbola za POIs možete naći na stranica 74.

**Brisanje popisa**

Ovaj pod izbornik omogućava Vam brisanje unosa na sljedećim popisima:

- Adresar
- Posljednje određište
- Kuća
- Memorija putovanja

☞ Označite željeni popis i zatim odaberite „Delete” stavku izbornika.

**Extras**

Ovaj pod izbornik omogućava Vam podešavanje sljedećih postavki za vođenje:

**Popup informacije**

Odaberite da li će popup informacije biti aktivne ili isključene.

Ako su popup informacije aktivne, zaslon navigacije se prikazuje automatski odmah prije poruke navigacije.

**Vrijeme vožnje / Vrijeme dolaska**

- ☞ Izaberite između prikaza preostalog vremena vožnje ili vremena dolaska.
- Infotainment sustav zasniva vrijeme dolaska na prosječnoj brzini vozila. Ova vremena se stoga mogu promijeniti ovisno o stilu vožnje i gustoći prometa.
- Za prikaz preostalog vremena vožnje ili vremena dolaska pritisnite tipku **INFO** dok je navigacija aktivna.

**Detaljne strelice ✱**

- ☞ Odaberite između pojednostavljenog prikaza informacija vođenja ili prikaza sa ranim upozorenjem, udaljenosti i detaljnim prikazom križanja.

**Navi announc.**

Korištenjem ove postavke možete promijeniti glasnoću obavijesti navigacijskog sustava.

Vidi stranica 67.

## Problemi u radu

Ako Vaš infotainment sustav ne radi prema Vašim očekivanjima, molimo pažljivo pročitajte Upute za uporabu i provjerite sljedeći popis mogućih grešaka prije kontaktiranja servisa.

Ako ne možete pronaći rješenje problema, preporučamo da kontaktirate Opel/Vauxhall partnera.

Poruka greške / simptom	Mogući uzrok / rješenje
<b>Općenito</b>	
Infotainment sustav ne može se uključiti prekidačem <b>OI 1</b> ni sa ključem za pokretanje.	Neispravan osigurač radija ili u kutiji s osiguračima u vozilu.
Na zaslonu je prikazano krivo vrijeme dana.	Automatska sinkronizacija vremena putem RDS-a je isključena. <small>☞</small> Podesite vrijeme dana korištenjem Settings izbornika, vidi stranica 64 i Upute za uporabu vozila. Automatska sinkronizacija vremena putem RDS-a je uključena. Ne emitiraju sve RDS postaje signal s točnim vremenom. <small>☞</small> Isključite automatsku sinkronizaciju vremena, vidi stranica 64 i Upute za uporabu vozila.
Pri uključivanju Infotainment sustava glasnoća je prejaka / preniska.	Podesite glasnoću pri uključivanju, vidi stranica 67.
Glasnoća Infotainment sustava smanjuje se ako je unutar vozila vrlo toplo.	Ugrađeni sigurnosni krug sprječava prekoračenje određene temperature u uređaju i automatski smanjuje glasnoću.
Infotainment sustav proizvodi zvukove čak i nakon što je dulje vrijeme bio isključen.	Nema greške. Ugrađeni ventilator omogućava optimalno hlađenje uređaja. Ovaj ventilator radi neko vrijeme nakon isključivanja Infotainment sustava.
<b>Radio</b>	
Slab prijem ili nema prijema.	<small>☞</small> Provjerite da li je antena postavljena na nosač.
Umjesto imena programa prikazana je samo frekvencija.	RDS je isključen. <small>☞</small> Uključite „RDS on” ili „RDS automatic” u Audio Settings izborniku, vidi stranica 65. RDS je uključen: Postaja povremeno šalje dodatne informacije umjesto imena postaje (PS). Postaja ne emitira RDS informacije (prikazana je frekvencija).
Memorirana postaja se ne može odabrati tipkom za postaju.	Postaja se trenutno ne može primati. <small>☞</small> Nove postaje koje se mogu primati mogu biti memorirane korištenjem automatskog memoriranja, vidi stranica 24.
Informacije o prometu dolaze sa više različitih postaja na jedan uređaj.	Odaberite željeni postaju s programom o prometu za informacije o stanju u prometu u „FM Extras” izborniku, vidi stranica 23.
Ne mogu se čuti informacije o stanju u prometu (CD/MP3 ili Mute).	Uključite TP, vidi stranica 27.

Poruka greške / simptom	Mogući uzrok / rješenje
<b>CD/MP3</b>	
Na zaslonu je prikazano „No CD loaded” pri promjeni na CD/MP3 iako je CD umetnut.	CD nije prepoznat ili je nekompatibilnog formata.
Na zaslonu je prikazano „CD Error”.	Zaprljan ili zagreben CD. <small>☞</small> Očistite CD odgovarajućim sredstvom za čišćenje. CD je nepravilno umetnut. <small>☞</small> Umetnite CD u audio ladicu za CD s otisnutom stranom prema gore. CD je nekompatibilnog formata. Infotainment sustav reproducira standardne audio CD-e i MP3 CD-e prema ISO 9660 normi.
Problemi s audio CD-om s novom zaštitom od kopiranja.	Neke zaštite od kopiranja su nekompatibilne s prihvaćenim normama za CD-e. To nije greška uređaja.
MP3 CD nije pročitano.	CD ne odgovara normi ISO 9660.
Potrebno je dugo vrijeme za početak reprodukcije umetnutog MP3 CD-a.	Velika količina MP3 datoteka u raznim mapama na CD-u. Infotainment sustavu je potrebno neko vrijeme da pročita strukturu mapa.
Izobličen zvuk / preskakanje za vrijeme CD reprodukcije.	Zaprljan ili zagreben CD. <small>☞</small> Očistite CD odgovarajućim sredstvom za čišćenje.
<b>AUX-ULAZ ❄</b>	
AUX izvor je preth.	<small>☞</small> Provjerite razinu glasnoće AUX ulaza, postavite maksimalnu glasnoću AUX izvora. <small>☞</small> Izvršite podešavanje glasnoće u audio postavkama. Vidi "Audio postavke" stranica 65.
Signal AUX izvora se reproducira kao zasićen ili izobličen.	Izlazna razina vanjskog izvora zvuka je previsoka. <small>☞</small> Postavite nižu razinu glasnoće AUX izvora. Glasnoća vanjskog izvora se ne može postaviti. <small>☞</small> Vanjski izvor zvuka nije pogodan za spajanje Infotainment sustava.

<b>Navigacija</b>	
Nema vođenja.	Nije uneseno odredište. ☞ Unesite odredište. Nije učitani navigacijski DVD/CD. ☞ Umetnite navigacijski DVD/CD.
Infotainment sustav me vodi u prometnu gužvu iako je aktivno dinamičko vođenje.	Postojeća blokada ceste nije objavljena putem RDS TMC postaje koju trenutno primate. Infotainment sustav trenutno ne prima nikakve RDS TMC podatke (na zaslonu nije prikazan „TMC” simbol).
Prikazan je <del>GPS</del> simbol na glavnoj stranici navigacije.	GPS satelitski signal može biti poremećen: u višekatnim garažama, tunelima, ispod mostova, u uskim dolinama u planinskim područjima, kad pada jaka kiša ili je grmljavina i nepogodan položaj satelita. Akumulator vozila je odspojen. Vozilo je transportirano na veću udaljenost (npr. trajektom).
Glasovne upute su preglasne / pretihe.	Podesite glasnoću za navigacijske obavijesti, vidi stranica 67.
Ne čuju se glasovne upute, na glavnoj stranici navigacije prikazan je <del>GPS</del> simbol.	Glasnoća navigacijskih obavijesti je podešena na minimum. Podesite glasnoću za navigacijske obavijesti, vidi stranica 67.
Netočno pozicioniranje.	Signal GPS satelita je dulje vrijeme prekinut. Akumulator vozila je odspojen. Vozilo je transportirano na veću udaljenost (npr. trajektom).
Vođenje nije točno.	Netočnost od otprilike 30 m je u granicama tolerancije. Molimo kontaktirajte Opel/Vauxhall partnera ako se češće javlja veća netočnost. Prikazan udaljenost do mjesta skretanja izračunata je do središta križanja (posebice za veća križanja i izlaze na glavnoj cesti).

## Opće napomene

U slučaju greške u radu preporučamo da kontaktirate Opel/Vauxhall partnera.

### VHF prijem

Za VHF radio prijem: Usprkos sofisticiranoj tehnologiji, razlike između prijema na kućnom radiju (uključujući RDS postaje) može biti primjetna u obliku interferencije.

Upute za uporabu vozila pružaju informacije o fizičkim uzrocima takvih interferencija.

### Kupovina navigacijskih DVD-a/CD-a

Digitalne karte cesta na navigacijskom DVD-u/CD-u osnova su navigacije.

Navigacijski DVD/CD za aktivno područje isporučuje se zajedno s uređajem.

Za dodatne informacije o navigacijskim DVD-ima/CD-ima za druge zemlje preporučamo da kontaktirate Opel/Vauxhall partnera.

### Rukovanje DVD-ima/CD-ima

Izbjegavajte otiske prstiju pri rukovanju DVD-ima/CD-ima. Nakon vađenja DVD-a/CD-a iz uređaja, odmah umetnite DVD/CD natrag u kutiju, kako bi ga zaštitili od oštećenja i prljavštine.

Prljavština i tekućine na DVD-u/CD-u mogu onečistiti leće DVD/CD playera u uređaju i dovesti do problema u radu.

Spremite DVD-e/CD-e dalje od topline i direktnog sunčevog svjetla.

### GPS prijem

GPS prijem može biti ometan pod drvećem ili između visokih zgrada. Nije moguć prijem GPS signala u višekatnim garažama, tunelima itd.

U slučaju da nije moguće odrediti 3D položaj (dužina, širina, visina), na glavnom zaslonu se pojavljuje simbol **GRS**.

Nakon duljeg transporta vozila, na primjer trajektom, može trebati do 15 minuta dok Infotainment sustav odredi trenutni GPS položaj.

Ako je potrebno, pričekajte dok **GRS** simbol više nije prikazan na glavnom zaslonu.

### Prekid napajanja električnom energijom

Nakon spajanja akumulatora može trebati do 15 minuta dok Infotainment sustav odredi trenutni GPS položaj.

### Hlađenje uređaja

S višom radnom temperaturom ili temperaturom okoline, automatski će se pokrenuti električni ventilator. Ovaj ventilator radi neko vrijeme nakon isključivanja Infotainment sustava.






















### Servisiranje i njega

























Pridržavajte se sljedećeg kad koristite Vaš Infotainment sustav:

- Ne pokušavajte ga otvoriti. Nepravilno rukovanje može rezultirati oštećenjem uređaja.
- Ne koristite abrazivne kemikalije, sredstva za čišćenje ili jaka sredstva za čišćenje uređaja. Koristite vlažnu mekanu krpu s otopinom vode i sapuna za čišćenje uređaja.
- Infotainment sustav smije servisirati samo stručnjak. Nepravilna ugradnja, sklapanje ili servisiranje mogu imati opasne posljedice i mogu obezvrijediti jamstvo uređaja.

**Pregled POIs simbola \***

Pri prikazivanju POIs na navigacijskoj karti, koriste se sljedeći simboli:

Simbol	Značenje
	Aerodrom
	Zabavni park
	Bankomat
	Automobilski klub
	Banka
	Autobusna postaja
	Parking
	Iznajmljivanje vozila
	Popravak vozila
	Ljekarna
	Kino
	Centar grada
	Klinika
	Društveni centar
	Vijećnica
	Sud
	Kulturni centar
	Odredište
	Obrazovanje
	Ambasada
	Zabava
	Izložbeni centar
	Trajekt





Simbol	Značenje
	Vatrogasna postaja
	Golf teren
	Bolnica
	Hotel
	Tvornica
	Knjižnica
	Marina
	Vojna baza
	Spomenik
	Muzej
	Park
	Park + Jahanje
	Benzinska postaja
	Mjesto za molitvu
	Policija
	Pošta
	Željeznička postaja
	Restoran
	Usluge
	Kupovni centar
	Sportski centar
	Kazalište
	Turističke atrakcije
	Turističke informacije

**Pregled TMC simbola \***

Pri prikazivanju TMC karte, koriste se sljedeći simboli:

Simbol	Značenje
Za mjerila veća od 10 km:	
	Označena blokada ceste u smjeru putovanja
	Blokada ceste u oba smjera putovanja
Za mjerila od 10 km i manje:	
	Radovi na cesti
	Opasnost
	Klizava cesta
	Slabi vremenski uvjeti
	Loš kolnik
	Nesreće
	Spor promet ili zastoj
	Promet stoji
	Kašnjenje, vremena čekanja
	Izvanredni prijevoz
	Suženje ceste
	Parkiranje nije moguće
	Vozilo na krivoj voznoj traci
	Zatvorene ceste
	Loša vidljivost

---

Simbol	Značenje
	Jak vjetar
	Opasnost od smoga
	Ograničenje visine
	Držite se informacija na radiju

## Rječnik

### Automatsko memoriranje (AS)

Sve postaje koje se primaju mogu se automatski memorirati na FM i AM valnim područjima. Ove postaje se memoriraju u odvojenu AS memoriju.

Ako napustite područje prijema memorirane postaje, možete memorirati nove postaje.

### Aux ulaz (Pomoćni ulaz) \*

Vanjski izvor zvuka se može spojiti na Infotainment sustav (npr. MP3 player). Signal tog uređaja se reproducira putem zvučnika Infotainment sustava.

### CD tekst

Informacije pohranjene na audio CD-u koje mogu uključivati sljedeće podatke:

- Ime pjesme
- Ime izvođača
- ime CD-a

Mnogi noviji CD-i već sadrže CD tekst.

### Digitalni procesor zvuka

U Infotainment sustav je ugrađen digitalni procesor zvuka koji omogućava podešavanje individualnih postavki za visoke i duboke tonove kao i odabir raznih vrsta optimizacije zvuka.

To znači, na primjer, da postoje unaprijed programirani stilovi zvuka za džez ili klasiku koji su posebno optimizirani za te muzičke stilove.

### Dvostruki tuner

Za poboljšanu funkcionalnost sa RDS-om i RDS TMC-om, Infotainment sustav posjeduje drugi FM tuner (VHF prijemnik) koji traži RDS postaje i time uvijek osigurava optimalnu dostupnost informacija o prometu.

To znači da su kratki prekidi u prijemu pri traženju optimalne frekvencije prijema (alternativna frekvencija), s kojima su korisnici RDS radija s jednim tunerom upoznati, sada stvar prošlosti.

### GPS (Global Positioning System)

GPS je svjetski sustav satelita za navigaciju. Trenutno se sastoji od 29 aktivnih satelita koji običu zemlju za otprilike 12 sati.

Šest satelita nalazi se na visini od približno 20,200 kilometara. U bilo koje vrijeme, dostupna su najmanje 4 satelita, potrebna za trodimenzionalno pozicioniranje.

Od primljenih signala GPS prijemnik ugrađen u Infotainment sustav određuje udaljenost od pojedinog satelita. Informacije o položaju satelita koji šalje signal koriste se za izračunavanje trenutnog položaja vozila.

### ID3 tag

Tag u MP3 datoteci koji može sadržavati sljedeće informacije:

- Pjesma
- Izvođač
- Naslov albuma na kojem se pjesma nalazi
- Godina izdavanja
- Muzički stil
- Komentari

Ove informacije se mogu snimiti u MP3 datoteku koristeći odgovarajući Tag Editor na PC-u/Mac-u.

Infotainment sustav prikazuje naziv glazbene datoteke tijekom reprodukcije, ako je pohranjen u MP3 datoteku s ID3 tagom.

### Infotainment

„Infotainment” je spoj dva izraza „Information” (informacija) i „Entertainment” (zabava).

Vaš Infotainment sustav nudi oboje, informacije, npr. putem informacija o stanju u prometu preko TP-a i TMC-a ili vijesti putem odabire postaje preko PTY-a kao i zabava u obliku radija i CD/MP3 reprodukcije.

**MP3**

Postupak komprimiranja audio podataka razvijen od strane German Fraunhofer Instituta. Kompresija dozvoljava smanjenje količine podataka na otprilike 10% originalne veličine bez primjetnog gubitka kvalitete (s bit rateom od 128 kbit/s). Ako se koriste niže kvalitete za konverziju audio CD podataka u MP3, tada datoteke postaju još manje, ali se smanjuje kvaliteta zvuka.

**RDS (Radio Data System)**

Radio Data System pruža mogućnost slanja nečujnih digitalnih podataka uz govorne i muzičke programe putem FM signala.

Sljedeći odlomak sadrži najvažnije informacije koje se prenose putem RDS signala:

**PS, Ime programa**

Prikaz imena programa. Neke postaje prikazuju dodatne informacije, kao što je naziv trenutno emitirane pjesme, vijesti, itd.

**AF, Alternativna frekvencija**

RDS program se istovremeno emitira na više frekvencija. Za vrijeme putovanja, Infotainment sustav automatski traži frekvenciju s najboljim signalom.

**PTY, Vrsta programa**

Mnoge RDS postaje šalju PTY kod koji označava vrstu programa kojeg emitiraju (npr. vijesti). PTY kod dozvoljava odabir postaja po vrsti programa.

**REG, Regionalni programi**

Neke RDS postaje u određeno vrijeme emitiraju različite programe na različitim frekvencijama. Možete nastaviti slušati odabrani regionalni program čak i kada putujete kroz područje prijema sljedećeg regionalnog programa.

**TP, Program o prometu**

Program o prometu. Postaje s programom o prometu su VHF RDS postaje koje emitiraju informacije o stanju u prometu.

Specijalni ID se šalje za vrijeme emitiranja informacija o stanju u prometu (TA bit). Kad se taj ID primi, Infotainment sustav uključuje informacije o stanju u prometu, čak i za vrijeme CD/MP3 reprodukcije ili kad je uređaj u potpunosti stišan.

**TMC, Kanal s porukama o prometu**

Neke RDS postaje šalju digitalne informacije o trenutnom stanju u prometu uz informacije o stanju u prometu. Primljene informacije o prometu mogu se pozvati u Info izborniku. Blokade ceste na Vašem putu izračunavaju se za dinamičko vođenje.

**RDS vremenski signal**

Sata vozila se može sinkronizirati vremenskim signalom koji se šalje putem RDS-a, vidi Upute za uporabu vozila.

**EON, Enhanced Other Networks**

S EON funkcijom čuti ćete informacije o stanju u prometu, čak i ako odabrana postaja ne emitira svoje informacije o stanju u prometu. Ako se emitiraju informacije o stanju u prometu, uređaj prebacuje na postaju koja emitira informacije o stanju u prometu povezanu na EON.

**SDVC**

Podešavanje glasnoće ovisno o brzini vozila. Za kompenzaciju buke iz okoline i buke kotrljanja, glasnoća Infotainment sustava može se podesiti u skladu sa brzinom vozila.

**TA glasnoća**

Glasnoća pri emitiranju informacija o stanju u prometu.

## Kazalo pojmova

### A

Alternativna frekvencija .....	77
Audio izvori .....	16
Odabir funkcijskim tipkama .....	16
Odabir korištenjem Audio izbornika .....	16
Audio postavke .....	65
Automatsko isključivanje .....	11
Automatsko memoriranje .....	76
Automatsko traženje .....	20, 21
Po vrsti programa .....	23
Ručno traženje .....	22
Autostore .....	24
Aux In .....	67
AUX ulaz .....	11, 34
Aux ulaz (Pomoćni ulaz) .....	76

### B

Balance .....	33
Bass .....	33
Benzinska postaja .....	50
Brisanje znakova .....	37

### C

CD tekst .....	29, 76
CD/MP3 reprodukcija .....	29
Brzo traženje naprijed/natrag .....	30
CD Extras .....	30
Direktni odabir naslova .....	30
Odabir MP3 albuma .....	32
Odabir sljedećeg ili prethodnog naslova .....	30
Random Play .....	31

Repeat Track .....	31
Scan CD .....	31
Show titule .....	31
Slučajni redoslijed CD-a .....	31
CD/MP3 uređaj .....	29
Napomene o audio/MP3 CD-ima .....	29

### D

Detaljne strelice .....	53
Digitalni procesor zvuka .....	6, 76
Dinamičko vođenje .....	55
Široki obilazak .....	55
Lokalni obilazak .....	56
Dvostruki tuner .....	6, 76

### E

Elementi upravljanja .....	8
EON .....	28, 77

### F

Fader .....	33
Funkcija potpunog stišavanja .....	11
Funkcijske tipke .....	16

### G

Glasnoća	
Informacija o stanju u prometu .....	27
Postavka .....	11
Glasnoća pri uključivanju .....	67
Glavni zaslon .....	12
GPS (Global Positioning System) .....	76

### I

ID3 tag .....	29, 76
Ime programa .....	77

Info izbornik .....	59
Audio parametri .....	59
Informacije o navigaciji .....	60
Navigacijski parametri .....	59
TMC Info .....	60
TMC karta .....	60
TMC postavke .....	60
Informacije putnog vodiča .....	48
Korištenje preglednika .....	49
Traženje u dodatnim informacijama .....	48
Infotainment .....	76
Izbornici .....	15
Izbornici zaslona .....	7

### K

Karta položaja .....	57
Kombinirani prikaz karta/strelica .....	55
Koncept izbornika .....	13
Kontrole na kolu upravljača .....	8, 17
Kolo upravljača 1 .....	17
Kolo upravljača 2 .....	18
Kotačić .....	12
Kratki pregled .....	8
Kursor .....	14

### M

Memorija odredišta .....	42
Memorirane postaje .....	22
Memoriranje postaja koristeći Radio izbornik .....	22
Pozivanje postaja .....	22
Ručno memoriranje postaja .....	22
Mjerilo .....	51
Mjerilo karte .....	54
MP3 .....	29, 77

N			
Navigacija .....	35	Sigurnost prometa .....	7
Brisanje kućne adrese .....	43	Upute za uporabu .....	6
Brisanje odredišta iz adresara .....	44	VHF prijem .....	73
Destinat .....	61	Opcije puta .....	68
Glasovne upute .....	35	P	
Global Positioning System .....	35	Planiranje obilaska .....	56
Memorija odredišta .....	42	Podešavanja zvuka .....	33
Memoriranje i promjena kućne adrese .....	43	Popis postaja .....	21
Način rada .....	35	Popisi .....	15
Odabir odredišta iz adresara .....	43	Pop-up izbornici .....	15
Popis cesta putovanja .....	61	Poruke na karti .....	62
Popisi .....	38	Postavke .....	64
Position .....	61	Brisanje popisa .....	69
Postavke govornih poruka .....	36, 64	Extras .....	69
Postavljanje klase puta .....	68	Klasa puta .....	68
Promjena odredišta u adresaru .....	44	Opcije karte .....	68
Tipkovnica .....	37	Postavke sustava .....	64
Uključivanje navigacijskog sustava .....	36	Postavke sustava .....	64
Uključivanje vođenja .....	40	Postavljanje jezika .....	64
Umetanje/vađenje		Postavljanje vrste prikaza .....	52
navigacijskog DVD-a/CD-a .....	36	Pozivanje glavnih funkcija .....	16
Unos odredišta .....	37, 38	Pregibni prekidač .....	21
Unos POIs .....	41	Prikaz karte .....	57
O		Prikaz specijalnih odredišta .....	55
Odredišta izvan digitaliziranih cesta .....	58	Prikaz strelice .....	53
Opće informacije .....	6, 73	Problemi u radu .....	70
GPS prijem .....	73	Program o prometu .....	27
Hlađenje uređaja .....	73	Isključivanje informacija o stanju	
Kupovina navigacijskih CD-a .....	73	u prometu .....	27
Prekid napajanja električnom		Isključivanje TP-a .....	27
energijom .....	73	Popis postaja .....	28
Rukovanje CD-ima .....	73	Slušanje samo informacija o stanju	
		u prometu .....	27
		Uključivanje TP-a .....	27
		Promjena orijentacije karte .....	54
		PTY - vrsta programa .....	77
		R	
		Rad sa izbornicima .....	14
		Radio .....	20
		Automatsko traženje .....	21
		Autostore .....	24
		Memorirane postaje .....	22
		Odabir valnog područja .....	20
		Popis postaja .....	21
		Radio reprodukcija .....	20
		Razine izbornika .....	14
		RDS (Radio Data System) .....	25, 77
		Isključivanje .....	26
		Uključivanje .....	25
		Regionalni programi .....	26, 77
		Reprodukcija	
		AUX ulaz .....	34
		S	
		SDVC .....	66, 77
		Servisiranje i njega .....	73
		Settings	
		Audio postavke .....	65
		Glasnoće .....	66
		Postavke navigacije .....	67
		RDS (Radio Data System) .....	65
		Veza s kontakt bravom .....	65
		Sound .....	34
		Stil zvuka .....	34
		Stranice osobina .....	13
		Stranice postavki .....	14
		Stranice za odabir .....	13

## T

TA Glasnoća .....	77
TMC .....	77
TMC poruke .....	62
TMC postaja .....	61
TP .....	27, 77
Treble .....	33
Twin Audio .....	18
Isključivanje .....	19
Odabir izvora zvuka .....	19
Odabir valnog područja .....	19
Ograničenja tijekom rada .....	19
Podešavanje glasnoće .....	19
Pretraživanje .....	19
Uključivanje .....	19

## U

Uključivanje i isključivanje .....	11
ključem za pokretanje .....	11
Uključivanje vođenja .....	40
Unos odredišta .....	37
Grad .....	39
Križanje .....	40
Kućni broj .....	40
Poštanski broj .....	40
Ulica .....	39
Zemlja .....	39
Unos odredište putem karte .....	58
Unos slova .....	37
Upravljanje .....	11

## V
























Vođenje .....	50
---------------	----

## Z


Zaslon .....	9
Zaslon karte .....	54
Zaslon vođenja .....	51
Zasloni .....	7

## Izbornici na zaslonu

## Simbol

	10
	10
	10
	10
	10
	10
	12
	12
	12
	12
[ ]	10, 27
€	10, 68
	68
	68
	10, 68
	21
	21
	37
	49
	49
	49
	49
	52
	52
	52

## A

Add	46
Add tour	45
Addition. Info	48
Address book	42
Album	32
All Info types	60
All messages	60
Along calculated route	60
AM	10, 16, 20
AM AS	20
AM level	25
Announcement	67
Arrival time	69
Arrow	52
Arrow 	51
AS	10
AS level	24
Autostore	24
Aux	16, 34
Aux In	66

## B

Back	14
Balance	33
Bass	33
Browse	57
Browse / Browse OFF	57
Browse OFF	57

## C

Calculate	56
CD	16
CD Error	71
CD in	10, 29
Centred	68
Corner	40
Country	39

## D

Delete	43, 44, 69
Delete lists	43, 44, 69
Destin. input	38, 42, 52
Destination map	57
Destination mem.	51, 52
Detailed arrows	69
Detour	51, 52, 56
Distance	61
Driving time	69
Dynamic guidance	68

## E

Edit	43, 44
External In	66
Extras	20, 21, 30

## F

Fader	33
Fastest	68
Filtering	60
FM	10, 16, 20
FM AS	20
FM Level	25

**H**

Head up .....	68
History .....	49
Home .....	42, 43
Homepage .....	48, 49

**I**

Ign. logic .....	65
In other towns .....	41, 48
Info type .....	60



**J**

Journey .....	45, 48, 51
---------------	------------



**L**

Language .....	64
Last destinat. ....	42
List .....	42

**M**

MAIN .....	14
Manual .....	21
Map .....	52, 54, 57
Map / Pictogram .....	52, 55
Map / Pictogram  .....	51
Map  .....	51
Menu .....	38, 42, 48, 51, 57
Motorway .....	68
MP3 .....	10, 29
Music .....	67

**N**

Nationwide .....	41
NAVI .....	60, 62
Navi Announc. ....	66
Next page .....	49
No Ferries  .....	68
No tunnels  .....	68
No. ....	40
Normal .....	30, 31
North up .....	69



**P**

Petrol stations .....	50
Popup info .....	69
Position map .....	57
Previous page .....	49
Proceed .....	65
PTY selection .....	23
PTY station .....	24

**R**

RDS .....	25
Recalculate .....	56
REG .....	10, 26

**S**

Saving .....	41, 44, 58
Scale .....	54, 57, 63
Scale  .....	51
SDVC .....	66
Secondary roads .....	68
Select  .....	49
Set destin. point .....	57, 58
Settings .....	64
Shortest .....	68
Show POIs .....	69
Show .....	46
Sorting criteria .....	61
Sound .....	16, 33, 34
Special destinations .....	41
Start from .....	45
Start Navi .....	40, 41, 58
Starting tour .....	45
Start-up volume .....	66
Station .....	21, 22
Station list .....	21
Stop navi .....	51, 52
Store .....	21
Street .....	39, 61
Symbol .....	63

**T**

TA Volume .....	66
Test Navi announcement.....	67
TMC .....	10, 55, 60, 62
TMC map.....	62
Toll free €.....	68
Tours.....	45, 52
Town .....	39
TP.....	10, 27
Track.....	30
Traffic stations.....	28
Treble.....	33

**U**

Update stations.....	22
User.....	34

**V**

Vicinity current position .....	41, 48, 60
Vicinity destination.....	41, 48, 60
View .....	57